iPad 9:45 38%

arquia/e-temas

Técnicas de inspección en edificios deficientes

Evaluación del estado de conservación de los edificios



Ignacio García Casas

nº 4

Introducción

1. Regulación normativa
1.1. El deber de conservación
1.2. Control de la edificación
1.3. La inspección técnica de los edificios
1.3.1. Legitimidad administrativa para la implantación de la ITE
1.3.2. Acreditación documental de la ITE
1.4. El informe de evaluación de los edificios
1.4.1. Cronología del informe de evaluación de los edificios
1.4.2. Composición y contenido del informe de evaluación de los edificios
1.4.3. El informe de evaluación de los edificios en sustitución de la ITE
1.5. Construcciones y edificios sometidos a la inspección técnica

2. Recepción del encargo profesional
2.1. Examen de los datos aportados
2.2. Área a inspeccionar
2.2.1. Delimitación de la edificación
2.2.2. Cuerpos constructivos y unidades mínimas de inspección
2.2.3. La unidad predial
2.2.4. Dependencia entre cuerpos constructivos
2.3. Plan de la inspección
2.3.1. Organización y notificación de las visitas de inspección
2.3.2. Personas y entidades de contacto

3. Visita de inspección y toma de datos
3.1. Equipo para la inspección
3.1.1. Material de trabajo
3.1.2. Personal del equipo de toma de datos
3.1.3. Equipos especializados
3.2. El acta de la inspección
3.3. Verificación de la edificación objeto de inspección
3.4. Toma de datos para la anamnesis
3.4.1. Características formales y funcionales
3.4.2. Sistema constructivo
3.4.3. Fichas de control
3.5. Toma de datos para el diagnóstico
3.5.1. Concepto de desperfectos, daños, deficiencias y vicios
3.5.2. Métodos de observación
3.6. La sintomatología
3.6.1. Los agrietamientos
3.6.2. Las deformaciones
3.6.3. Localización de grietas y deformaciones
3.6.4. Descomposición de los materiales
3.6.5. Humedades y decoloraciones
3.6.6. Localización de humedades y disgregaciones
3.6.7. Instrumental para el registro de la sintomatología
3.6.8. Instrumental de seguimiento: testigos y fisurómetros

4. Dificultades durante el proceso de inspección
4.1. Obligaciones del propietario de la edificación
4.2. Obligaciones de los copropietarios de la edificación
4.3. Obligaciones de los titulares de fincas medianeras
4.4. Obligaciones de los usuarios
4.5. Obligaciones de los arrendatarios
4.6. Obligaciones de los vecinos colindantes

5. Análisis de los datos obtenidos
5.1. Anamnesis
5.2. Diagnóstico
5.2.1. Sintomatología y etiología
5.2.2. Procesos patológicos y procesos reológicos
5.3. Pronóstico
5.4. La evaluación estructural

6. La intervención
6.1. Medidas de seguridad
6.2. Obras de ejecución

7. Legislación

8. Bibliografía
8.1. Bibliografía específica sobre técnicas de inspección
8.2. Bibliografía sobre patología de la edificación
8.3. Linkografía

Introducción

La inspección técnica constituye un proceso de investigación destinado a reconocer, analizar y prever las consecuencias que pudieran derivarse del estado de la edificación con el fin de detectar su posible degradación e intervenir para detener o rectificar tal deriva.

Las fases de la investigación son tres:

- La toma de datos: consistente en la ordenada recopilación de los datos necesarios sobre la edificación y su estado de conservación.
- El análisis: mediante el examen de los datos obtenidos y la previsión de la evolución de las deficiencias y daños que pudieran afectar a la edificación.
- Las conclusiones sobre el estado del edificio y su evolución.

Dicha investigación está vinculada a otro proceso, independiente pero indefectiblemente condicionado por las conclusiones de la inspección:


- La intervención, en la que se planifican y ejecutan los trabajos necesarios para su conservación, rehabilitación o demolición.

Mediante la inspección se determinan tres aspectos fundamentales acerca del estado de la edificación:

- Anamnesis: conocimiento formal, funcional y constructivo de la edificación.
- Diagnosis: hipótesis sobre el estado de la edificación.
- Prognosis: previsión de la evolución de las alteraciones detectadas, a corto y largo plazo.

La posterior intervención se estructura en dos fases:

- Evaluación: viabilidad técnica, funcional y económica del mantenimiento del edificio y de adaptación a las exigencias de la normativa vigente.
- Terapia: actuaciones necesarias que se han de acometer en dos etapas:
- La adopción de medidas de carácter temporal para estabilizar la edificación y garantizar las condiciones de seguridad. Esta intervención está directamente relacionada con los resultados del pronóstico de daños.
- La ejecución de las obras definitivas, que, en función de los fines perseguidos y del grado de deterioro de la edificación, pueden ser de consolidación, restauración o demolición.



La metodología de la inspección es común para todos los técnicos que ejerzan esta práctica profesional, tanto en el ejercicio libre de su profesión como al servicio de la Administración. Es, por tanto, de aplicación en la inspección por encargo de la propiedad de la finca, o en su ejecución por parte de los servicios técnicos de la Administración. En este último caso, la inspección puede estar motivada tanto por labores de control del cumplimiento del deber de conservación, como en su ejecución subsidiaria por incumplimiento de la propiedad.

1. Regulación normativa

La inspección técnica tiene como finalidad acreditar el estado de la edificación y sus condiciones constructivas con respecto a las establecidas por la normativa vigente en materia de urbanismo y edificación, conforme a su respectivo ámbito competencial y territorial (estatal, autonómico y local).

Tanto el contenido como el alcance de la inspección técnica como su desarrollo están regulados por la legislación vigente como garantía de los derechos y deberes asociados a la titularidad, uso y conservación de la edificación.

1.1. El deber de conservación

Este deber surge de la convergencia de diferentes preceptos constitucionales por los que el edificio es concebido como un dominio: un bien material susceptible de ser poseído, y al mismo tiempo, como un elemento fundamental en el desarrollo de los derechos de la persona y de sus condiciones de vida. De este modo, los derechos asociados a la titularidad y uso de la edificación están vinculados a su función social en el disfrute de la vivienda, del trabajo, de la cultura y del medio ambiente. Cada uno de estos factores, con diferente incidencia conforme a las características de la edificación, obliga a regular el procedimiento según el cual el edificio se construye, se mantiene, se desusa y se demuele.

El deber de conservación compete a los propietarios de construcciones y edificios e incide en las relaciones entre estos y los otros agentes interesados en su posesión, uso y disfrute: los moradores, los usuarios y la comunidad en la que se ubica. La obligación de conservar se encuentra en una serie de constantes y requisitos básicos legalmente establecidos que, a nivel estatal, están contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en el artículo 9 del texto refundido de la ley del Suelo y Rehabilitación Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, y en el artículo 36 de la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; en el ámbito autonómico, en las respectivas leyes territoriales en materia de suelo, edificación y patrimonio inmobiliario; y a nivel local, en las normas urbanísticas y ordenanzas municipales correspondientes.

1.2. Control de la edificación

Al ser la conservación de la edificación un deber legalmente establecido, la obligación nace con el propio derecho de propiedad, por lo que su cumplimiento ha de ser constante e ininterrumpido. Esta significa que la propiedad está obligada a la conservación del edificio durante todo el tiempo que dure su existencia, con el objeto de mantener en adecuadas condiciones de uso este patrimonio, y de exigir que este pueda experimentar un necesidad de un requerimiento previo de los poderes públicos en un momento determinado. A la Administración le corresponde controlar dichas actuaciones mediante la aplicación de las medidas de fomento, supervisión o coacción en el caso de que cada corresponda aplicar, en correspondencia con la actitud de la propiedad en el cumplimiento del deber conservar.

1.3. La inspección técnica de los edificios

La ITE constituye un instrumento administrativo de verificación del cumplimiento del deber de conservación, aunque dicho control no se extienda necesariamente a todas las condiciones y requisitos básicos que abarca el deber. La conservación a cada legislación autonómica o, en su defecto, a la normativa municipal establecer qué requisitos y condiciones de conservación, de los legalmente exigibles, están sometidos a la ITE; su cumplimiento compete directamente a los propietarios de los edificios.

1.3.1. Legitimidad administrativa para la implantación de la ITE

En la legislación urbanística, el control del deber de conservación se realizaba tradicionalmente mediante una actuación a posteriori; esto es, la Administración no actuaba hasta que se había materializado la existencia de un daño visible o detectable. De este modo, la intervención municipal en el control del deber de conservación se efectuaba una vez comprobada la existencia de daños por dejación de los deberes del propietario, momento a partir del cual se iniciaban las actuaciones procedentes para restituir las condiciones de conservación exigibles mediante una intervención de carácter disciplinario. Pero el deber legal de conservación es, sin embargo, genérico, y entre diferentes, junto a la obligación recogida en el hacerlo cumplir, es lo que habilita a las corporaciones locales para intervenir en la actividad de los ciudadanos de otra forma que la tradicionalmente establecida. Al estar la Administración local capacitada para imponer actos de control preventivos o verificatorios, la inspección técnica queda legitimada como un instrumento para el control del estado de la edificación.

No obstante, la potencial importancia de implantar obligatoriamente la inspección técnica o periódica de los edificios ha de estar legalmente amparada. Tras la derogación de los artículos 17 a 22 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa por el apartado 4.º de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, el concepto de la legislación autonómica en materia de urbanismo establecer las condiciones y contenidos de la inspección periódica de los edificios en cada territorio.

La inspección periódica quedaría, de este modo, regulada por una ley autonómica en los municipios autorizados u obligados a implantarla y su desarrollo debería contemplarse en una ordenanza municipal.

1.3.2. Acreditación documental de la ITE

El documento técnico que acredita la realización de la ITE puede consistir en un informe oficial emitido por la Administración actuante, o en el que pertenezcamos a la comunidad autónoma correspondiente. No obstante, el contenido de dicho documento oficial debe basarse (e incluso acompañarse) de un informe técnico en el que se recoja el proceso de investigación seguido por el técnico responsable de la inspección.

1.4. El informe de evaluación de los edificios

El documento técnico que acredita la realización de la ITE puede consistir en un informe oficial emitido por la Administración actuante, o en el que pertenezcamos a la comunidad autónoma correspondiente. No obstante, el contenido de dicho documento oficial debe basarse (e incluso acompañarse) de un informe técnico en el que se recoja el proceso de investigación seguido por el técnico responsable de la inspección.

1.4.1. Cronología del informe de evaluación de los edificios

Están sujetos al primer informe de evaluación todos los edificios de antigüedad igual o superior a cincuenta años. Dicho informe se llevará a cabo en el plazo máximo de cinco años desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad o de la fecha de terminación total de una intervención que haya alterado la configuración arquitectónica del edificio cubiertas de rehabilitación, o dentro del plazo especifico que se conceda al propietario del edificio cuando sea requerido para ello de forma expresa por el Ayuntamiento.

El informe de evaluación del edificio se deberá renovar cada diez años, debiendo el primer informe de evaluación, en relación a los modelos oficialmente aprobados en cada ordenanza municipal, comprobación la fecha desde la del vencimiento de cada obligación, con independencia de la fecha de presentación del anterior informe. Así el caso, la ordenanza como edad de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de las obras de construcción o rehabilitación integral, que se acreditara mediante el certificado final de obra, licencia de primera ocupación o cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

1.4.2. Composición y contenido del informe de evaluación de los edificios

Los informes de evaluación que se emitan a resultas de las inspecciones técnicas deberán contener toda la información relativa a la conservación del edificio exponiendo la existencia o inexistencia de los daños y las deficiencias que pudiera presentar, con el fin de ejecutar las obras necesarias para su subsanación o realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.

Conforme al modelo oficial de informe de evaluación que se aprueba en cada territorio, su composición integra los documentos con los siguientes contenidos:Evaluación del estado de conservación del edificio:

- Evaluación del estado de conservación del edificio. Ha de incluir la inspección de la estructura y cimentación; fachadas interiores, medianeras y exteriores; cubiertas y azoteas; revestimientos de paramentos horizontales y verticales; escaleras, balcones, cornisas, salientes, vuelos y elementos ornamentales, entre otros; cubiertas y azoteas; instalaciones comunes de suministro de agua, saneamiento y electricidad del edificio.
- Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de las edificaciones. Su contenido será el que con la normativa vigente y deberá determinar si el edificio es accesible o no de ajustes razonables de accesibilidad.
- Certificación de eficiencia energética. Su desarrollo habrá de cumplir al procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. Dicho documento servirá de certificado de eficiencia energética para cada una de las viviendas que integran el edificio en el caso de su venta o alquiler. También podrá servir para el establecimiento de medidas de mejora de la eficiencia energética de las edificaciones, de que en ningún caso tenga efectos en el resultado, favorable o desfavorable, de la inspección.

Cabe resaltar en este sentido que el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016, aprobado el mes de abril de 2013 mediante Real Decreto 233/2013, dedica su capítulo VIII a un Programa de ayuda a la implantación del informe de evaluación de los edificios.

Artículo 33. Objeto del programa
1. El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los edificios, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.

De este modo, el artículo 36 de la mencionada ley obliga a que el edificio objeto de ayudas a la rehabilitación cuente con el informe de evaluación cuyo contenido se desarrolla en el anexo II del citado Real Decreto 233/2013. Dicho informe tiene puede ser un requisito para la realización de informes de evaluación en el resto de las edificaciones que estén sometidas a su cumplimiento.

1.4.3. El informe de evaluación de los edificios en sustitución de la ITE

Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, se hubiera establecido un modelo de informe de ITE que permitiera evaluar el estado de la edificación y sus condiciones de accesibilidad, dicho documento sirva los mismos efectos que el informe de evaluación.

Así lo establece ya hubiese superado satisfactoriamente una inspección técnica realizada de conformidad con la normativa aplicable (normativa para la ITE) y en fecha anterior a la entrada en vigor de la citada Ley 8/2013, se exigió el informe de evaluación cuando corresponda la primera revisión de acuerdo con dicha normativa, siempre que la fecha de revisión prevista no supere el plazo de diez años a contar desde la aplicación de la Ley 8/2013. De este modo, la normativa para la ITE deberá quedar gradualmente absorbida dentro de las obligaciones contempladas en el desarrollo del informe de evaluación de los edificios. Entre tanto, cuando la ITE contenga todos los elementos requeridos de conformidad con el informe de evaluación de los edificios, su cumplimiento podrá surtir los efectos derivados de la normativa vigente, tanto en cuanto a la posible exigencia de la subvención de las deficiencias observadas, como en cuanto a la realización de las obras necesarias en ejecución y a cosa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedieran, en su caso, conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

1.5. Construcciones y edificios sometidos a la inspección técnica

Según cada normativa vigente en diversos territorios autonómicos, las inspecciones técnicas obligatorias se denominan inspección periódica de las construcciones, o bien «inspección técnica de los edificios». Dicho concepto se halla también en el artículo 4 del refundido de la ley del Suelo: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,obliga a la conservación tanto de construcciones como de edificios e instalaciones.

La edificación o, más propiamente, el edificio constituye una construcción, normalmente configurada por espacios cerrados, habilitada para acoger un uso característico por el que se encuadra en una determinada tipología. Solemos referirnos a los tipos de edificio como «residenciales, docentes, industriales, etcétera», lo que significa que asociamos unas determinadas características de una construcción acabada con un uso específico. Y entendemos por construcción lo obra sometida a una lógica o razón constructiva en que por ello alcanza la categoría de edificio. Nos estamos referiendo a elementos constructivos tales como los muros de contención, las marquesinas, las pérgolas y a construcciones tales como las piscinas o los depósitos elevados. Convendremos entonces en que todos los edificios son construcciones pero no a la inversa. Por ello, al acometer una inspección técnica, con independencia de la denominación normativa que la regule, no debemos excluir de la inspección a aquellas construcciones integradas en la edificación y vinculadas a

un edificio, ya que dichos elementos están sometidos también al deber de conservación y, en muchas ocasiones, son los que pueden presentar daños de mayor entidad.

La inspección técnica de un edificio aislado ha de extenderse a otros elementos constructivos que conformen la parcela en la que se ubica, tales como:

- Muros de contención
- Vallados
- Chimeneas
- Cobertizos
- Depósitos elevados
- Piscinas
- Pérgolas y marquesinas



En estos elementos se comprobará si reúnen las condiciones técnicas exigibles a la edificación principal.

2. Recepción del encargo profesional

Desde que el profesional recibe el encargo de elaborar una inspección técnica de edificios (ITE) hasta que la entrega, debe tener en cuenta una serie de fases preestablecidas. En la fase de recepción del encargo es conveniente la ITE de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, la cual establece que el técnico debe de ser competente en lo relacionado con los aspectos técnicos y el contenido mínimo dichos tipo de inspección y en función de lo que cada normativa autonómica exija. Es importante que el profesional tenga claro el objeto de la inspección técnica (los aspectos técnicos a inspeccionar, de seguridad y habitabilidad, etc.) antes de iniciar la toma de datos en el edificio, ya que esto le ayudará a planificar la visita de inspección de la manera más eficiente. Por ello, es importante que el profesional sepa cuándo entre las partes, a otros fines para los que la inspección técnica de edificios no está destinada, como por ejemplo para la valoración de un inmueble para su compraventa o para determinar las causas de un daño ante una reclamación judicial por la redacción de un proyecto de rehabilitación.

2.1. Examen de los datos aportados

La primera gestión que se ha de realizar será el encargo de una inspección técnica de edificios (ITE) por parte del propietario del edificio, o sus comunidades mancomunadas. A continuación, procede plantear si las condiciones de accesibilidad a la misma son las adecuadas para llevarla a cabo. Para ello, el profesional debe tener en función del estado constructivo del edificio y del régimen y puesta en uso de ocupación.

2.2. Área a inspeccionar

Será de utilidad la planimetría que aporte el cliente y la comisión de la misma, en el caso de que la haya. Si no existe, el profesional puede dar paso a dibujarla con ayuda de Internet (como fotografías aéreas, o bien los planos catastrales o urbanísticos de consulta digital pública) o bien, en el caso de edificios antiguos, en el Archivo Histórico. Si el acceso a planos generales no fuera posible definitivamente el profesional de la puesta corresponderán a la edificación objeto de inspección. Para ello, el profesional debe de tener en cuenta que la ITE se realiza en función del estado constructivo de la edificación, por lo que puede acceder a la planimetría en la que se refleja el contenido y altura de las edificaciones, así como los datos de las superficies construidas.

Planos alzados en el Archivo Histórico Municipal de Madrid.

Planos parciales de una misma urbana.

Imagen capturada en la web de la Dirección General del Catastro.

La falta de disponibilidad de una planimetría precisa de la misma no cuenta a la hora de programar la extensión y duración de la inspección técnica. En fincas de pequeña extensión tales como viviendas unifamiliares, locales comerciales o naves industriales cuyo levantamiento basta la toma de pocos datos y la realización de pocos dibujos o delicencias que le afectan, se le mismo esta de inspección. En otras, como edificios de viviendas en altura, o de uso administrativo o similar, que tienen primera inspección para el edificio completo, excesivamente, o un levantamiento de planos.

2.2.1. Delimitación de la edificación

En la delimitación de edificios y construcciones objeto de inspección no se tiene en cuenta que sobre elementos constructivos de carácter longitudes, lo que contrasta con el hecho de que el deber de conservación de la ITE se extiende a todos los elementos de la finca, tanto desde un concepto integrado aunque no sean parte de edificación. De modo que se denomina finca a la propiedad inmueble, sea rústica o urbana, que forma una unidad física o catastral, aunque esté dividida o agrupada en varias edificaciones o se asiente en varios términos municipales.

Una finca rústica son terrenos similares que no tienen que estar conectadas únicamente en un volumen edificado. En cambio, un edificio es una realidad física asentable a un cuerpo construidas. La finca urbana es la unidad básica de la propiedad inmueble, que puede ser edificada o no, siempre que sea un espacio conectado o bien que resulte imposible establecer más divisiones sin afectar su sistema estructural o servicio. Dicha unidad constructiva es la concisión con el concepto de sundrial mínimo de inspección.

2.2.2. Cuerpos constructivos y unidades mínimas de inspección

Puede darse el caso de que una coprovidad se opera solitariamente sobre una finca que no sobre todo edificio y que sea característicos propios y funcionales, es asumible como unidad mínima de inspección. Luciano Pareja y García de Enterría, en su libro Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, definen la finca urbana como la porción de suelo perteneciente a un solo propietario y unitaria o indivisible.

Unidad predial. Este concepto agrupa a todas las características físicas y funcionales, es asumible como unidad mínima de inspección. Luciano Pareja y García de Enterría, en su libro Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, definen la finca urbana como la porción de suelo perteneciente a un solo propietario y unitaria o indivisible. Se denomina finca a la propiedad inmueble, sea rústica o urbana, que forma una unidad física o catastral, aunque esté dividida o agrupada en varias edificaciones o se asiente en varios términos municipales. La finca rústica es la unidad básica de la propiedad inmueble, que puede ser edificada o no, siempre que sea un espacio conectado o bien que resulte imposible establecer más divisiones sin afectar su sistema estructural o servicio. La finca urbana es la unidad básica de la propiedad inmueble, que puede ser edificada o no, siempre que sea un espacio conectado o bien que resulte imposible establecer más divisiones sin afectar su sistema estructural o servicio. Dicha unidad constructiva es la concisión con el concepto de sundrial mínimo de inspección.

La unidad predial queda definida tanto la unidad mínima, constructiva y funcional en que puede ser dividido un edificio constructivo o edificio. La unidad predial constituye así el ámbito mínimo de inspección técnica de edificios, y es el concepto que debe de tener en consideración para, con independencia de su pertenencia a una o varias fincas.

2.2.4. Dependencia entre cuerpos constructivos

La causalidad o active dependencia o divisibilidad de los cuerpos constructivos de un edificio. Para ello, el profesional debe de identificar el tipo de vínculo o fincas intermitentes/unidas, más aun cuando el estado de conservación de cada una de las unidades constructivas es diferente. Veamos a continuación algunos ejemplos:

Conjunto de edificios aislados y comprendidos dentro de una finca.

Total independencia constructiva y funcional entre los edificios comprendidos en el predio.

Edificio entre medianeras en manzana cerrada con viviendas y locales interiores.

Vinculada. El acceso se efectúa por la caja de escaleras, ubicada en el portal de entrada, que da servicio a todas las viviendas. Existe una comunidad de distribución vinculada entre bloques y perpendiculares a fachada.

En el edificio entre las tres cuerpos constructivos es fundamentalmente funcional, ya que la escasa entidad de la plataforma entre bloques hace que no exista una construcciones entre ellos que el de los apoyos de las plataformas.

Edificio entre medianeras en manzana cerrada con viviendas y locales interiores.

Vinculada. La planta baja, destinada a garaje, es una finca independiente registralmente pero forma parte indivisible del conjunto edificado.

Edificio aislado formado por tres fincas pertenecientes a diferentes propietarios. Caso de las tiroquias urbanizadas.

Vinculada. La carencia o imperfección de puntos de utilización entre las fincas, así como la existencia de elementos comunes, determinan el nivel de acceso independiente.

En el caso de las tiroquias adosadas cabe considerar diferentes variables acerca de la unidad predial en función del nexo de unión constructivo y funcional entre las viviendas. Una de ellas es la unidad predial. Cada bloque se identifica con un portal y una finca cuya titularidad corresponde a una comunidad de propietarios diferente. Existe una unidad predial constituida por todas las viviendas unidas entre las comunidades de bienes que, por este motivo, son titulares de fincas diferentes. La inspección técnica debería extenderse a todo el conjunto de la finca, ya que la unidad predial es la unidad de conservación de que el arrogo profesional debería de abarcar para la de la finca, es decir, de una parte del edificio. En cualquiera de los casos, el profesional debe de tener en cuenta que la existencia de elementos comunes de edificio entre fincas vecinas, tanto mediantes o cerramientos diversos, así como de instalaciones generales, implica que la ITE de una finca afecte a elementos de uso comunes. Como resultado determinar el grado de conservación de estos elementos constructivos comunes, a sus vecinos comunes, son separables a todos sus elementos en independientes.

Edificio aislado formado por dos bloques de viviendas mural permanentemente y diferentes propietarios de viviendas.

Vinculada. El mismo mediante y su cimentación corrida son comunes a las dos fincas.

Edificio aislado formado por dos bloques de viviendas con patio de luces y de escaleras, ambos comunes.

Vinculada. La cimentación y el saneamiento es común a las dos fincas.

Edificio aislado formado por dos bloques de viviendas con plataforma y pista de vibrante de hormigón.

Vinculada. Los patinillos de aseo colindantes están independizados por una pared de división pero cargan sobre una misma zapata corrida a las dos fincas.

Edificio aislado formado por dos bloques de viviendas con plataforma y pista de vibrante de hormigón.

Vinculada. Las dos fincas están unidas por el pórtico de cargo y la zapata, ambos comunes.

Comunes estructurales, puede darse una cavidad/una diferente, y, entonces, ha de especificarse en la relación contractual antes de proceder a la inspección técnica de edificios. Como resultado de la ITE, debería incluirse entre la documentación incluir que el objeto de la inspección técnica no era parte de la finca.

2.3. Organización y modificación de las visitas de inspección

Una vez accedido al ámbito de la inspección, procede planificar el calendario al que ha de atenerse la inspección o inspecciones. En el caso de edificios de gran tamaño, es conveniente dividir la visita en etapas este planificación en tajada. Sin embargo, el programa de inspección se complica a más de un bloque/edificio, por lo que es conveniente organizar las visitas de inspección distintas: inquilinos, usuarios, dependencias vacías, etcétera.

2.3.1. Planificación de las visitas de inspección

Una vez accedido al ámbito de la inspección, procede planificar el calendario al que ha de atenerse la inspección o inspecciones. En el caso de edificios de gran tamaño, es conveniente dividir la visita en etapas este planificación en tajada. Sin embargo, el programa de inspección se complica a más de un bloque/edificio, por lo que es conveniente organizar las visitas de inspección distintas: inquilinos, usuarios, dependencias vacías, etcétera.

en el lugar de inspección) y el respeto a los horarios y hábitos de los moradores y usuarios del inmueble. Dicho programa debe comunicarse de modo fehaciente a cada uno de los interesados y afectados por la inspección. A tal efecto, puede dirigirse un comunicado a cada morador, titular o usuario del inmueble en el que ha de quedar debidamente especificado:

- El fin de la inspección: realizar la inspección técnica del edificio.
- Las dependencias que se han de inspeccionar: identificación de locales, viviendas u otras dependencias comunes o privadas.
- El horario previsto de inspección.
- Una dirección de contacto para que, con el conveniente margen de tiempo, se pueda acordar otro calendario alternativo de inspección.

En el supuesto de que la visita de inspección fuera inabarcable en una jornada laboral, procede programar ésta en varias jornadas de trabajo y pactar los horarios de visita con los moradores y usuarios. Esta programación puede efectuarse en función del volumen edificado, bien por haberlo reconocido previamente en una visita rápida, o bien por haberlo deducido a la vista de los planos del edificio. En cada jornada hay que procurar acometer el reconocimiento de espacios y elementos vinculados conforme a la distribución del edificio, tales como las viviendas de una planta, la vertical de un patio, los espacios bajo cubierta, etcétera, reservándose la posibilidad de volver al lugar en caso de necesitar otros datos conocidos posteriormente.

2.3.2.
Personas y entidades de contacto

Para llevar a buen fin la programación de visitas de inspección, el técnico debe disponer de una relación de los moradores y usuarios, o bien de las personas autorizadas para permitir el acceso a la totalidad del edificio. El técnico debe comunicar a los afectados la fecha y hora previstas para la inspección con la suficiente antelación para que dichas personas o sus titulares puedan a su vez garantizar su presencia, o bien solicitar al técnico un cambio de horario o fecha. A tal efecto, hay que comunicar al receptor de la misiva que debe personarse en el lugar o delegar su personación, advirtiendo que quien acuda a abrir las dependencias objeto de inspección debe estar legalmente autorizado para resolver las dificultades que pudieran surgir en las formas de acceso. Si el titular dispone del uso del edificio, debe acudir a la visita de inspección provisto de las llaves correspondientes de las dependencias bajo su responsabilidad o posesión. Si por el contrario el edificio tiene bloqueado su acceso, el responsable debe haber procedido previamente a la retirada de los obstáculos físicos que pudieran impedir dicho acceso, ya sea mediante la demolición de los tabicados de puertas condenadas o el descerraje de cerraduras.

Prefacio

La inspección, entendida como práctica profesional aplicada al patrimonio edificado, consiste en el reconocimiento y análisis del estado de un bien inmueble. En función de la entidad, extensión o complejidad del objeto de inspección, ésta puede abordarse de una sola vez, requerir un desarrollo en fases o acompañarse de pruebas y chequeos adicionales. El conjunto de estas actuaciones se justifica tras la obtención de unas conclusiones acordes con los fines perseguidos. Todo el proceso seguido en la inspección suele quedar plasmado en un documento de carácter técnico. Conforme a la entidad jurídica con que se formulen verbal o documentalmente sus conclusiones (informe, dictamen o certificado) pueden derivarse diferentes responsabilidades para el técnico redactor de dicho documento. Para su realización se requiere de un técnico con conocimientos específicos sobre la materia y práctica en la metodología de inspección, es decir, que disponga de pericia en dicho trabajo. De ahí la denominación de peritos a los técnicos habilitados para esta práctica profesional.

Se pueden efectuar inspecciones con diversos fines: la tasación de inmuebles, la investigación de las causas de un siniestro, la elaboración de proyectos de demolición o rehabilitación y, de forma más habitual, la evaluación del estado de conservación de un inmueble, práctica esta última que, en aplicación de la normativa vigente, está regulada bajo la denominación de Inspección Técnica de los Edificios y de las Construcciones, la ITE.

En esta publicación se expone y desarrolla la metodología que se debe seguir en la inspección técnica cuando su fin es la conservación y el mantenimiento del patrimonio edificado. El programa recorre todas las fases de este trabajo profesional: desde las circunstancias concurrentes en la aceptación del encargo profesional hasta las propuestas de intervención para la conservación de la edificación.

3. Visita de inspección y obtención de datos

Una vez planificado el programa de visitas de inspección y efectuadas las tareas preliminares, se inician las visitas de inspección al inmueble.

Equipos para la inspección

En este apartado nos referimos tanto al instrumental y material de trabajo con el que desarrollar la visita de inspección como al personal humano que hemos necesitado emplear.

Material de trabajo

A través de la inspección hay que documentar la información visual sobre los síntomas y daños del edificio que sirva para su relectura posterior en gabinete. Para ello, lo más útil es la cámara fotográfica de tipo digital, que es la más extendida. En la fase inicial de la valoración del técnico a veces soportes documentales utilizará también el dibujo a mano alzada, que le ayudará a fijar ideas en el margen y sintetizar información.

Si la propiedad buscara sustentarse la planimetría al técnico, este dispondrá de un buen soporte para la toma de datos in situ. Normalmente, la planimetría de partida será la catastral, pero también la urbanística obtenida en las entidades oficiales o directamente en las redes digitales, como es por ejemplo: ortofotomapas.

Asimismo, el objeto de tomar o comprobar medidas debe disponer de un medidor láser, que es el instrumento más preciso para la obtención de datos (50 m y calibre para medición de pequeñas distancias o cotas en el plano).

Se debe prever la existencia de zonas de difícil accesibilidad (cámaras bajo primer forjado, sótanos o cámaras ahuardilladas) que requieren de medios auxiliares. Para ello, el técnico debe de disponer de un endoscopio o cámara de inspección que le permita acceder a estos recintos inspeccionar espacios cerrados en iluminación natural o artificial, y que le proporcionará imágenes de la zona a examinar que actuará al cerrar un paso de manera fácil.

Asimismo puede recurrirse al empleo de barrapilas para la inspección en zonas ocultas de puntos elevados.

Inspección de una cubierta.

F1. Prueba de barrapilas.

F2. Observación de un estadio oculto.

Personal del equipo de toma de datos

En función de la extensión o singularidad del inmueble a inspeccionar, el técnico puede requerir de la ayuda de otros profesionales dedicados a la inspección. En el caso de edificios grandes o puede organizar diferentes equipos de trabajo. Para trabajos convencionales de edificios residenciales, el técnico puede requerir de la ayuda de un ayudante. Las funciones de este ayudante pueden ser las siguientes:

- Verificación de la morfología de la edificación.
- Toma de datos y fotografías.
- Anotación sección de las fichas.
- Registro y localización de los daños en los planos entregados.
- Medición de humedades.
- Atención a los inmuebles o usuarios presentes en la inspección.

En ellos este especial riesgo como cubiertas, pozos o galerías subterráneas, es conveniente estar acompañado o delegar la inspección en operarios especializados (albañiles, pintores, etc.) con experiencia en trabajos en altura. Para ello, deben de disponer de medidas de seguridad. Estos operarios deben ser capaces de ofrecer al técnico una información técnica sobre las características y el estado de los elementos inspeccionados, así como de la ejecución de las obras de protección de imágenes. Estas ayudas técnicas deben estar previstas en los acuerdos previos profesionales con los promotores de la inspección.

Inspección de un pozo de registro.

F1. Localización del pozo.

F2. Apertura de medianera con la pandilla.

F3. Descenso de la luz hasta la base del pozo.

Reportaje fotográfico de la inspección de una galería de saneamiento.

F1. Galería con el pozo ensegundo.

F2. Acumulado de el pozo de saneamiento.

Si el pozo a inspeccionar es de poca profundidad, basta con una lámpara portátil para efectuar la visita de inspección, aunque para pozos de mayor profundidad, o galerías subterráneas, lo ideal es el uso de medios de iluminación artificial, cuidando de no deslumbrar. Este es un proceso diplomado que efectuar la visita de reconocimiento por razones de la cercanía en el acceso y circulación por dichas galerías.

3.3.1. Equipos especializados

El equipo formado por el técnico, un ayudante y la asistencia de los operarios especializados, es el que se considera como el convencional. No obstante, a un aprecian ciertos elementos identificables, puede ser necesario plantear inspecciones acciones para desglosar otros medios de reconocimiento.

En la mayoría de los casos los medios organolépticos resultan insuficientes para la detección de humedades, por lo que las inspecciones y de los elementos constructivos, por lo que las profesiones requieren especiales suelen estar destinadas más bien a conocer la entidad de las humedades que a su origen. Para ello, se puede calcular un pormayorcedo de dicen lo más exacto posible.

La instrumentación y monitorización aplicada en la patología de la edificación no es muy diversa. En general, incluye:

- Localización del origen de humedades.
- Identificación de vectores edificios en estructuras lesiones.
- Determinación de posibles deficiencias en armaduras.
- De estructuras de hormigón con agresivos ambientales.
- Bolsitos propios de oquedades en el terreno.
- Etcétera.

Equipo de cámara termográfica para la localización de las humedades en el muro.

F1. Cámara térmica.

F2. Muro analizado 1.

F3. Imagen de la cámara térmica 1

F4 Cámara térmica 2

F5 Muro analizado 2

F6 Cámara del Estudio Arana arquitectos.

Equipo de cámara termográfica para la localización de las humedades en el muro.

F1. Cámara térmica.

F2. Muro analizado 1.

F3. Imagen del monitor del generador registrando las anomalías del soporte.

F4 Cámara térmica 2

F5 Muro analizado 2

F6 Cámara del Estudio Arana arquitectos.

Equipo de cámara termográfica para la localización de las humedades en el muro.

F1. Cámara térmica.

F2. Muro analizado 1.

F3. Imagen del monitor del generador registrando las anomalías del soporte.

F4 Cámara térmica 2

F5 Muro analizado 2

F6 Cámara del Estudio Arana arquitectos.

Equipo de cámara termográfica para la localización de las humedades en el muro.

F1. Cámara térmica.

F2. Muro analizado 1.

F3. Imagen del monitor del generador registrando las anomalías del soporte.

F4 Cámara térmica 2

F5 Muro analizado 2

F6 Cámara del Estudio Arana arquitectos.

Dada la evidencia económica del empleo de estos equipos en el reconocimiento de edificios, el técnico debe de valorar en cada una de ellas la ocasión previa con el promotor de la inspección, siempre que lo que no sea dicho estar debidamente justificada en indicios previos de daños ocultos.

4. El acta de inspección

Resulta conveniente que, al finalizar cada visita de inspección, se firme un documento en el que se registre el lugar inspeccionado, la fecha y hora de la inspección, los asistentes a la misma, los hallazgos fundamentales, un esquema descriptivo del inmueble en el que hubiese interferido o imposible la correcta inspección del inmueble. El acta debe de ser firmada por todos los asistentes a la inspección y, en caso de ausencia, por el que firme de registrarse las ausencias declarando durante la misma. Debe quedar claro que el acta de inspección no es un informe técnico, sino que es un documento que refleja la información de la misma donde destacamos estos incidencias como:

- Zonas visitadas.
- Zonas programadas para la inspección y no visitadas, explicando las causas de el abandono.
- Zonas no programadas que reflejan las personas citadas a las ausencias registradas.

El técnico puede confeccionar un modelo compuesto por fotos impresas y croquizos, con partes de la toma de datos y propuesta para registrar en el lo datos mediados. Sirva de modelo la siguiente ficha:

Acta de presencia	Fecha: / /
Finca	
Dependencias	
Nadal	Nº:
Representante	N.I.F.
Técnico inspector	
Profesión	Colegiado Nº
Motivo de la inspección	
Incidencias	
Duración de la inspección	De: a:
El técnico inspector	Por el titular
Fdo.:	Fdo.:
	Otros
	Fdo.:

Para rellenar la vecindad del acta, esta debe quedar firmada, además de por el técnico inspector, por otra persona que interrogue en calidad de testigo. De este modo, se le testimonio de la presencia de la inspección y de la veracidad de los hechos que se describen en el acta. Es importante que el técnico no se limite a anotar en el mismo titular o asunto del inmueble, se invitará a esta persona a que firme el acta de inspección, que recoja las negativas, sin necesidad de actual como incidencia adicional.

Al referirse los datos a relatar las incidencias mediante escritura a mano sobre un impreso tipo, conviene utilizar papel copiativo o efectuar una copia en el lugar con objeto de entregar, en el mismo acto, el duplicado al testigo firmante.

Las actas de la inspección extendidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones tienen presunción de veracidad y fuerza probatoria, salvo que sean impugnadas mediante la prueba en contrario. Dichas actas son complementarias al informe: deriado de la inspección, pero no lo sustituyen. Por ello, no tienen la necesidad de los hechos y la fecha registrados. Las incidencias reflejadas en el acta de inspección se presumen ciertas sin fuga, salvo que sean impugnadas. Es importante que el técnico tenga en de que dicho documento fuera determinante a la hora de documentar responsabilidades por la imposibilidad de efectuar o completar la visita de inspección previamente programada.

5. Verificación de la edificación objeto de inspección

Sobre los planos que orienten para acorde y acotar el entorno inspeccionado, el técnico debe de verificar la morfología y la distribución de la edificación de entorno y predios. Mediante esta comprobación deben determinarse las unidades predialesy/o compras constructivas separables funcional y constructivamente) la necesidad de localización de los elementos fundamentales para la inspección.

- Características formales y funcionales.
- Sistema constructivo.

5.1. Características formales y funcionales

La toma de datos se organiza en cuatro apartados:

- Ubicación, alineaciones y retranqueos, localización respecto a la parcela en la que se ubica y a las edificios colindantes. Volumetría y composición: identificación de los parámetros volumétricos básicos de la edificación y descripción de rasgos de la composición arquitectónica.
- Tipología: verificación de si son dominante y forma vivcuda predominante en el entorno, identificación a la tipología característica de cada uno.
- Usos: una vez fijada la tipología dominante, se registran los diferentes usos y su combinación en el conjunto edificado.


Además, han de efectuarse las siguientes comprobaciones:

- Altura de la edificación.
- Cuerpos salientes: balcones y buhardillas.
- Cuerpo bioreda, localización el nuevo de las instalaciones de agua.

Cuando un uno planta de un edificación de viviendas y locales mediante normas, lonas o alicatados, hay que proceder al retirar de los elementos identificación. Así, si se utilizan las lonas publicitarias para ocultar la fachada, se debe de comprobar el estado y características de una edificación, se necesita proceder a el texto documental y en la planimetría derivados de la inspección la información necesaria para la toma de datos. Es importante que el técnico preste y describaentra la ubicación de dicha puesta de determinación descriptiva de recubres, relieves o el exterior del edificio.

Identificación de una edificación de una planta

Puede recurrirse a la orientación del edificio para referirse a sus fachadas principales, pero es más preciso hacerlo a los viales a los que este asienta en su arcimaspalle cuando se inmueve en edificios de un casco urbano con edificios entre medianeras e incluso en edificios aislados en el medio rural. Para ello, se debe de tomar como la base de reducción del informe. el técnico o una terreno personal para la que puede conocer de las referencias a cuantía presente en el entorno. Para ello, se debe de tomar como referencia a los que se refiere. Este exterior, la localización será justificado cuando se trate de elementos aislados en un juego natural, este como viviendas aisladas en un área rural o edificios singulares en una zona despoblada.



Identificación de dos viviendas en un bloque en altura.

F1. Identificación de dos viviendas por su ubicación respecto al rellano de la escalera.
F2. Identificación de dos viviendas por su observación desde la fachada.

La evaluación sobre el punto de observación y la documentación de la diagnóstico se relacionan con la posición en el edificio desde la que se realizan las observaciones. Inspeccionar edificios en altura con un acceso en un par proporcionalidad a la fachada de dos tiros y un relleno entre ellos, por ejemplo, ofrece una vista de la fachada con la cubierta inclusa en la ventana de bóveda apuntada.

Así, por ejemplo, en muchos casos, antes de entrar al portal se puede apreciar claramente la disposición de la entrada en la fachada conforme a una ventana o incluir a la derecha de la caja de escalera de la casa. Si se mira a la izquierda, se ve la fachada de la casa vecina, y si se mira a la derecha se observa que la pared de la entrada de la derecha linda desde la fachada del edificio se denomina ventana de bóveda apuntada. Esta ventana de bóveda apuntada es la ventana ascendente el interior cuando se mira hacia la ventana de bóveda inferior. Por tanto, en la toma de datos debe reflejarse cual es el criterio de identificación seguido durante el proceso de inspección.



Identificación de las ventanas mediante una numeración ordenada.

En los edificios con varias ventanas de bóveda apuntada, que ocurre a una identificación mediante una serie de números: 1.º, 1.º, 2.º, 2.º, 3.º, 3.º, 4.º, 4.º, 5.º, 5.º, 6.º, 6.º, 7.º, 7.º, 8.º, 8.º, 9.º, 9.º, 10.º, 10.º. Sin embargo, procurando adaptarse la identificación de las ventanas de bóveda a alternándola si se que la identificación real fuese incompleta. Además, la identificación de las ventanas de bóveda apuntada se hace así ademas de la alteración en la referencia del informe y la planimetría derivada.

3.2.2.
Sistema constructivo

En la toma de datos del sistema constructivo ha de reflejarse si existe una una relación constructiva entre dos o más fincas colindantes, es decir, si un/una constructivo una unidad constructiva indivisible o independiente. Esto es importante, por ejemplo, para la valoración de los daños en la misma medianera y para la identificación de las responsabilidades por observación directa o por consulta de una planimetría fiable. Si la información no estuviese disponible, la toma de datos debe reflejar la continuación no procedente a contrario de la información que aparece en la unidad constructiva objeto de la ITE.

Una vez delimitada la unidad constructiva objeto, la toma de datos del sistema constructivo ha de referirse a cuatro componentes del edificio:

- Sistema estructural: se refleja los datos observables o deducibles acerca del tipo de cimentación y del sistema estructural.
- Fábrica: se debe organizar la investigación y toma de datos de los materiales, de los sistemas de ejecución de dichos materiales, elementos y sistemas que componen el edificio.
- Instalaciones de agua: toma de datos acerca de las características observables de las redes de fontanería y de saneamiento.



Identificación de las cargas y líneas de carga.

Los datos obtenidos pueden quedar reflejados, como ejemplo citado, sobre la planimetría utilizada en la inspección.

3.2.3.
Fichas de control

A fin de sistematizar la muestra una relación de los elementos formales de la información durante el proceso de inspección, clasificados mediante las siguientes fichas de registro:

Ubicación	En parcela (No visitada)	Retranqueada a fachada
		Alineada a fachada
		Retranqueada a uno o varios linderos laterales
		Adosada a linderos laterales
En Manzana		Patio de luces de manzana
		Patio de luces de parcela
En parcela exenta		Edificación aislada
		Edificación adosada
		Edificación pareada

3.3.
Toma de datos para el diagnóstico

Una vez verificadas y completadas las datas para comprender la vasto constructiva edificio y conocerla la inspección, el siguiente proceso en detectar y registrar las alteraciones constructivas que le afectan a través de las sintomas observables en la vista de inspección.



3.3.1.
Concepto de desperfectos, daños, deficiencias y vicios

La degradación de los materiales constructivos y la desestabilización de los sistemas constructivos de un edificio se manifiestan en forma de lo edificio/casa, evaluadas como alteraciones de origen y entidad diversos.

Así, existe entre diversos autores una cierta confusión en la evaluación de la ITE que se requiere la localización de los desperfectos, daños y deficiencias en la edificio sometidos a inspección. Conviene para aclarar previamente el significado de cada uno de estos términos y evitar el uso indiscriminado de los mismos.

Desperfecto	1.º aspecto: Leve deterioro.
Daño	Como efecto de Del. 2.º aspecto: Dicho efecto, en el material o elemento constructivo.
Lesión	2.º aspecto: Cual efecto en el elemento o deformación.
Deficiencia	Defecto o imperfección. DEFECTO: Carencia o ausencia de alguna propiedad, calidad o condición.
Vicio	Más calidad, defecto o mala calidad.

Carencia o imperfección de un material o elemento constructivo, congénito o adquirido durante el proceso de ejecución material de la misma.

En la presente guía para reforma a edificios se utilizarán los términos de la misma manera, cuando se necesite mencionar las deficiencias de un elemento, cuando se quiera hacer referencia a un daño concreto o cuando se quiera hacer referencia a un vicio oculto.

No cabe duda en cuanto al rôle de la sintilla/ entre los términos daño y lesión para referirse a una alteración del adecuado estado de conservación de una edificación.

La diferencia entre deficiencia y vicio a tiene incidencia en el momento de la aparición de la misma. Así, mientras que una deficiencia es una manifestación de la calidad inadecuada de un material o elemento, no se manifiesta un único sobre el estado constructivo del mismo, un vicio oculto es una deficiencia que, por su propia naturaleza, no puede ser a la vista de la observación desarrollo. Sin embargo, la calificación de "vicio" a través de un elemento constructivo, se le atribuye un significado de "vicio oculto" que no se corresponde con el significado en el ordenanza. Es decir, entonces entonces se puede calificar como una deficiencia que se ha manifestado a través de una vigencia y que supone un estado de conservación deficiente.

Ejemplo 1

En un edificio con fuguras carentes de puncha/sistema realizado en muchas edificaciones de mediados del siglo XX por economía de medios, la falta de ventilación de la cámara sanitaria es una deficiencia. Pero dicha deficiencia no tiene por qué suponer el establecimiento del edificio a este no se ve sometido a una perturbación que provoque la aparición de humedades por condensación. Por tanto, la deficiencia no tiene por qué suponer la aparición de daños, aunque de prolar por desarrollar entre mes y Tejado o entre una siguiente. Por el contrario, la aparición de humedades por condensación en el suelo o en revestimientos deficientes que se manifiestan en forma de pandillas. Habitualmente entonces de un vicio de la construcción de la fuguras.

Ejemplo 2

Una cubierta con las vulgares mimas entre sus tejas o placas de cobertura es percibe a que el agua penetre en el espacio bajo cubierta. Esta entrada de agua es un vicio de la cubierta, ya que no es detectable antes de que se la construcción. Pero no es un vicio de servicio, sino un vicio de la construcción, ya que no se ha cumplido con la exigencia básica de seguridad de utilización, ya que no se ha cumplido con el tipo geográfico que se estimen constatada, sólo se manifiesta en forma de deficiencia oculta.

En cuanto a los daños, se debe tener en cuenta que algunas agrietamientos, manchas de humedad o deformaciones de los elementos constructivos, que son síntomas observables, pueden ser ocultas durante toda la vida útil de una edificación sin llegar a ser detectada nunca.

Consecuentemente, los vicios son detectables (o deducibles) en la mayoría de los casos por medios organolépticos, mientras que la detección de los daños requiere, en muchos casos, la realización de un plan de cheques/comprobaciones/ensayos (pruebas de consistencia). Resulta obvio que en una inspección técnica cerca de sentido, los vicios ocultos no son detectables, pero sí lo son los daños ocultos. Por tanto, en una inspección, puede ser necesario recurrir a técnicas dichas deficiencias en otros tipos de inspecciones, por ejemplo, en el caso de una inspección de una edificación para compraventa, en el edificio con la toma de datos para el diagnóstico de una edificación ya en uso, se este último caso, se obligatorio adoptar el edificio a la realización de ensayos y pruebas de consistencia que permitan la detección de daños ocultos, como por ejemplo el análisis de un material o elemento de vegetal, entrepisado y solubilidad. También podrían ser necesarios ensayos para la detección de vicios ocultos, pero las deficiencias ocultas en este tipo de inspecciones redundan en denuncias o pericias judiciales sobre una incorrecta ejecución de las obras durante la construcción de un edificio.

3.3.2.
Método de observación

El método para localizar los daños en la edificación y para establecer la evolución de los mismos será en función de la diferente observación que se realice en el momento de la toma de datos. Existen en cuanto que la diferencia de la diferencia de la observación se puede saber a la vista del técnico sino que también se necesita una comprobación a la evolución de esta. Podemos, por tanto, clasificar los métodos de inspección de la siguiente forma:

- Observación directa.
- Observación indirecta.
- Observación periódica.
- Observación virtual.

Observación directa

Cuando la toma de datos se nos muestra directamente. Por ejemplo: un cabeza de columna partido que se ha observado al inspeccionar un edificio. Esta observación directa es la más habitual y también más fiable, en todo caso nunca la inspección por métodos organolépticos para establecer el diagnóstico de daños.

Observación indirecta

Cuando lo que se detecta son los síntomas producidos por un daño, pero no el daño en sí. Por ejemplo: la aparición de una mancha de un en una inspección de un apartamento ubicado en el piso 6.º. Para mantén de las humedades observadas en un falso techo que está situado en el apartamento del piso 7.º. Para determinar el origen de las humedades, en este caso, será la falta de una cámara sanitaria en el piso 7.º, que provoca la aparición de humedades por condensación, de pudiendo que la pandilla cuando se ocultan durante la vida útil de edificación, debe observarse flujo que "pase por encima" de la misma. Por tanto, la observación indirecta es la que se realiza a través de síntomas, mediante la aplicación de técnicas de observación (cómo comentaron anterior), cómo a otros medidas de mayor entidad.

Observación periódica

Cuando se ha detectado la presencia de daños, pero se quiere comprobar la evolución de los mismos. Por ejemplo: la aparición de una grieta en un paramento vertical de un cerramiento y queremos saber realizar mediante la instalación de una red de testigos de yeso para comprobar si la grieta se abre o se cierra con el tiempo. Se denominan así general pertinente a cualquier sistema de detección del avance de un daño y en particular a la placas de yeso ejercidas en grietas.

El mismo tipo de observación puede aplicarse al control de deformaciones, mediante la colocación de testigos en la superficie de la cuenta en las fachadas y deslizamientos laterales. El método consiste en dibujar y fechar sobre el paramento afectado la línea alrededor de las humedades.

En estos casos debe estar suficientemente justificada la aplicación de un plan de observación periódica, ya que su implantación supone un coste adicional a cuenta de la edificio objeto de inspección se encuentren habitados o en uso, la instalación puede provocar una alteración importante en la vida cotidiana de los usuarios. Además, el dato debe tenerse un horizonte temporal de observación suficiente como como de tiempo en el que, de producirse alguna evolución en los daños registrados, sea posible su monitorización.

Observación virtual

Cuando la información que realizar desaparecida (ya bien por derribo o demolición) o parte de los elementos constructivos conservados o digitalmente mediante la simulación de la evolución de los daños observados. Para ello, se utilizan técnicas propias de la informática y la información de su cuenta. Para ello, la implementación de procesos de simulación que, en ocasiones, permiten realizar entrevistas a propietarios de edificios, análisis de materiales, anamnesis y ayer o realización de numerosas pruebas y ensayos destructivos.

Consultar un método que este acceder a las particulares sobre el estado de conservación de la edificación, así como a la evolución de los daños observados mediante el empleo de técnicas virtuales.

3.4.
La sintomatología

Denominamos signos de daños y deficiencias los síntomas observables en la inspección de la edificación durante la construcción. Estos signos suelen consistir en:

- Agrietamientos de pavimentos.
- Alteración de materiales.
- Deformaciones de los elementos constructivos.
- Desconchones.

3.4.1.
Los agrietamientos

Constituyen la manifestación/rôle manifestar por la fracturas se manifiestan por la fractura de un material constructivo ante la imposibilidad para soportar las tensiones a las que está sometido o en sometido.

En la lectura de las grietas han de tenerse en cuenta diversos factores:

a. Su desarrollo en la superficie soportada.
b. Su profundidad o canto.
c. Su progresión con el paso del tiempo.
d. Función constructiva del elemento agrietado.

A. Desarrollo en superficie

Se trata de la consideración de una misma de un paramento debido a una alteración de tensiones, dicho estado puede no tener un origen en un fácil estado en el propio paramento sino que puede localizarse en otro lugar. Las grietas pueden ser clasificadas en numerosas diferentes, mixtas comentarios, fisuradas o cuarteadas.

Podemos distinguir dos tres cuestiones en la trayectoria de la grieta:

A1. Desarrollo en un solo plano.
A2. Desarrollo en dos planos convergentes.
A3. Desarrollo en el plano y en uno o varios de sus diedros con otros planos.

A1. Desarrollo en un solo plano

Si bien el trazado teórico de una grieta en un muro/ un recto resulta ser una línea recta, en la realidad, la grieta suele ser una línea mediante líneas quebradas, quebradas o sobre combinaciones. Ilmeleo respecto al trazado teórico de fractura debido a la diferente composición, heterogeneidad y consecuente resistencia de los materiales agrietados.



Fisuras de trazado quebrado.
A1. Fisuras de trazado sensiblemente paralelo debido a un cerramiento de la fachada.
A2. Fisuras de trazado convergente en un muro/ dentro a pandillas (cerramiento, en concreto la esquina).

El trazado quebrado de la grieta se debe a las tensiones diferentes que se producen en el material debido a la heterogeneidad de la misma, así se puede observar la diferente separación de los labios de la grieta en los nuevos verticales respecto a la de los horizontales, por lo que el trazado de la grieta tiende a ser una tensiones horizontales de tracción diferentes.

A2. Desarrollo en planos convergentes

Si alguno de los planos agrietados se refuse formando diedros, la grieta se desarrolla en ambos planos y en la arista común de los mismos. Si el plano de la pandilla/ pandilla/ de la grieta es su desarrollo a la esquina de corte nos puede indicar la cercanía a líquido del foco de las tensiones diferentes respecto a los parámetros afectados.



Grietas parabólicas en esquina

F1. La grieta atraviesa los dos cerramientos en esquina y se continúa en encuentro del forjado de techo con ambos elementos.



F2. El trazado quebrado de la grieta se extiende por los dos muros en esquina.


A3. Desarrollo en el plano y en uno o varios de sus diedros con otros planos

Cuando entre dos planos convergentes se manifiesta una grieta de corte (muro-tabique, muro-forjado, etcétera), esta se debe al cedimiento de uno de los planos convergentes en dicho diedro respecto al otro. Esto es debido a tensiones diferenciales entre ambos planos y la consecuencia es la fractura de su unión por el diedro de encuentro.



Grietas parabólicas en esquina

F1. Grieta en el diedro de encuentro de un muro de carga que está cediendo y destrabándose del muro de atado transversal.



F2. Grieta entre un muro de atado y el forjado debido a tensiones de tracción sobre este último.

Ubicación	En parcela de manzana	Retranqueada a fachada	
		Alineada a fachada	
		Retranqueo a uno o varios lindes laterales	
		Adosada a lindes laterales	
	En Manzana	Patio de luces de manzana	
		Patios de luces de parcela	
	En parcela exenta	Edificación aislada	
		Edificación adosada	
		Edificación pareada	

Volumetría y composición 1	Edificio	Número de plantas	
		Fondo edificado	
		Galerías subterráneas	
		Sótanos	
		Porche	
		Patios	
		Escaleras	
		Ático	
		Balcones	
		Miradores	
		Buhardilla	
		Terrazas	
		Azoteas	
		Cubierta inclinada	

Volumetría y composición 2	Construcciones vinculadas	Vallado	
		Pérgolas	
		Marquesinas	
		Banderolas	
		Carteles	
		Depósitos de servicio	
		Chimeneas	
		Piscina	
		Alberca	
		Aljibe	
	Vinculación entre fincas o edificios	Fincas o edificios vinculados	
		Vinculación funcional	
		Vinculación constructiva	

Tipología	Educación y cultura	Pequeño aulario	
		Centro docente	
		Internado	
		Colegio mayor	
		Biblioteca	
		Museo	
	Sanidad y beneficencia	Sanatorios y clínicas	
		Hospital	
		Ambulatorios y consultorios	
		Balnearios y casas de baños	
		Residencia geriátrica	
	Religioso	Conventos y residencias	
		Iglesias y capillas	

Usos	Edificio de uso exclusivo		
	Usos combinados	En planta baja	
		En sótanos	
		En planta primera	
		En diversas plantas	

Unidades constructivas Vinculadas	Vínculo Estructural	Muro medianero común	
		Pórtico de atado común	
		Pórtico de carga común	
		Cimentación común	
		Cerramientos	
		Escaleras	
		Cubierta	
		Red de fontanería	
		Red de saneamiento	

Sistema estructural	Cimentación	Corrida	
		Zapatas aisladas	
		Pilotajes	
		Cimentaciones especiales	
	Estructura	Muraria de tapial	
		Muraria de mampostería	
		Muraria de sillería	
		Muraria de fábrica de ladrillo	
		Muraria de aparejo a la toledana	
		Entramado de madera	
		Muraria prefabricada de hormigón	
		Porticada metálica	
		Porticada de hormigón	
		Porticada mixta	
		Sistemas singulares	
		Vinculación constructiva	

Fábrica	Materiales	Piezas	
	Empleados	Morteros	
	Elementos constructivos	Unidades básicas	
		Unidades complejas	

Instalación De agua	Fontanería		
	Saneamiento		

B. Sección de la fractura

La gran fisura B se ve observada conforme a las siguientes características de fractura:

B1. Rectitud del desplazamiento de las labios de la grieta.
B2. Ausencia de fisuras laterales.
B3. Diferente factura del vidrio respecto de su mantenimiento.

B1. Sentido del desplazamiento de los labios de la grieta

La grieta puede producirse al separarse sus labios conforme a movimientos de desplazamiento en el mismo plano de la fisura, en dirección de desplazamiento de un tramo a de los dos tramos de panamento agrietado. De este modo, podemos hegar a localizar el origen de la grieta, que puede ser debido a un asentamiento diferencial, una insuficiencia de la cimentación o incluso a los esfuerzos de reacción, compresión o cortante, etc.



Desplazamientos de los labios de una grieta.

1 y 4. Los labios se separan en traza paralela. Indica que se han producido tensiones de tracción perpendiculares a la traza de la grieta, que pueden ser debidas a un asiento de la cimentación, en un panamento vertical. la fractura sería comparativamente vertical, por lo que también podría deberse a esfuerzos de compresión excesivos en el panamento agrietado (por la menor dimensión del treadeb de la grieta. (Comentario no corrobrdo la expresión)

2. Uno de los labios de la fractura se desliza respecto del otro. Indica un desplazamiento de un tramo del panamento. Si el desplazamiento es vertical, podría deberse a un asentamiento con el descenso de uno de los dos puntos en que divide el panamento y constituye un agrietamiento pum por esfuerzo cortante.

3. Uno de los labios de la grieta se separa y desliza respecto del otro. Es el resultado combinado de las separaciones de los tramos 1 y 4.

4. Uno de los labios converge con el otro, abrobiéndose la fractura en ángulo. En la parte superior de la grieta, los labios se cierran en la parte del panamento fracturado buscda por contenerse de su base.

Comentario: Evidentemente, la explicación de la grieta es mucho más compleja que la descrita en el texto. Se trata de una simplificación para facilitar la comprensión del fenómeno.

5. Variante de la fractura 4, en la que los labios convergen en el mismo sentido. Se trata de una grieta de cortante, típica de vigas y forjados. También podría producirse en un panamento agrietado por esfuerzo cortante.

Para registrar el agrietamiento detectado corresponde a alguno de los tipos descritos, es necesario observar los desplazamientos o deslizamientos descritos mediante la observación directa y, en grietas de cierta importancia, mediante testigos. Estos testigos pueden ser tanto de yeso como de mortero de cemento y se colocarán a ambos lados de la fisura.

B2. Pulverulidad de la grieta

Una grieta puede estar ocupada por elementos constructivos continuos (mortero, pinturas y otros particulares) compuestos de diversas capas en su sección. Normalmente, la composición de capas suele ser diferente a ambos lados de la grieta, ya que la rotura no suele seguir la misma línea de hormigón que puede ser roto o bien puede estar resistido, en su caso interior por un tendido de yeso y en su exterior por un enfoscado de cemento. Por ello, la grieta suele aparecer durante la inspección a la altura de una fachada ocupada, una de sus caras, parcialmente y fractura todo su espesor o solo afecta al revestimiento superficial.

Para comprobar la profundidad y entidad de la grieta, se puede recurrir a la inyección de líquidos coloreados. En el caso de comprobar que la grieta afecta a varias capas del panamento, debe investigarse si afecta a su núcleo interior, ya sea este la fábrica de ladrillo de un muro, un tendido de yeso o un enfoscado. Para ello, puede introducirse un objeto puntiagudo en la grieta para comprobar si se encuentra hueca o no. Si se encuentra hueca, es indicio de que la base de la grieta se debe a un proceso reológico del material de un revestimiento exterior, sobre una junta de dilatación o sobre un núcleo de fábrica de ladrillo, que puede ser debido a movimientos sísmicos por agrietamiento de la capacidad mecánica del núcleo.



Grietas de retracción en enlucido.
P.1. Panamento de muro de fábrica de ladrillo ligro (alabastro) por el reverso (continuo).



P.2. En puntos contra los discrtpos de muro de enlucido.

La grieta primera al discurrir en el origen de un proceso reológico producido por el agrietamiento de la capacidad elástica del mortero para absorber las dilataciones térmicas producidas por los rayos solares. Esta grieta se ve ocupada por el mismo material de revestimiento que el resto de la superficie de enlucido de yeso.

B3. Diferente factura de rotura respecto de su mantenimiento

Puede ocurrir que el material de mantenimiento respondo de forma diferente a la rotura que el material de revestimiento. Por ejemplo, en el caso de forma habitual en los revestimientos metálicos: metales alcalinos y aplicados al estar formados por pesas acopladas entre el mediante juntas soldadas, pero sin tolerancia lateral.

En ambos casos el tratado real del agrietamiento se desvía a medida respecto del tratado teórico que debiera adoptar la grieta en función del foco presumiblemente causante de la alteración sistemal en el edificio. Por ello, es preciso que el técnico que observe la alteración la corrobore siempre hallese el origen del colapso.



Agrietamiento de soleras y revestimientos.
P1. Aplicado en el que se puede observar la distribución de las juntas conforme a las características de la base y la fábrica ejecutada de la misma siguiendo un modelo aproximadamente de cuadrícula.
P2. Discrepa también en el caso de un muro encontrado. La fisura es debida a la diferencia de comportamiento entre el material de revestimiento y el material soporte, siendo el material soporte el que sufre mayores deformaciones. Esta grieta se ve ocupada por el mismo material de revestimiento, pero la composición de las capas de composición de una de pequeña fracción de grietas posiblemente consistiéndose que el material de revestimiento no ha sido capaz de absorber la deformación.



Antiguamente de las grietas.
P1. Grieta de reciente fractura y fuerzas ejercidas.

P2. Grieta antigua poblada de resistencia.

C2. Conservación de fracturas

De la observación del conjunto de grietas que afectan a un panamento podremos deducir, por su tipificación, el fenómeno al que son debidas.

Si se tratase de grietas circunstancias en un panamento, podríamos deducir que se trata de un fenómeno de capacidad y consecuentemente, en la generalidad de la fractura para la seguridad de la edificación.

En una clasificación de tipos de elementos constructivos podríamos a fracturarse mediante agrietamientos, resaltamos hesaltan se elaboran generalmente por la generalidad de siguientes:

D1. Pétreos de un sistema hiperestático de hormigón.
D2. Muros de carga.
D3. Muros de arco.
D4. Cerramientos de fachada.
D5. Tabiques y particiones.

D1. Pétreos de un sistema hiperestático de hormigón

Los elementos constructivos pétreos de un sistema hiperestático de un pétreo estructural (discurrentes) los grietas por retracción superficial del hormigón) por ser una viga o un soporte, de lugar a un agrietamiento de la capa de revestimiento, pero no a agrietamientos o en resquilibrio de esfuerzos. A diferencia de otro muchos tipos de un sistema hiperestático, se ven afectados los vuelos pétreos y estabilidamente del sistema estructural.

D2. Pétreos de un sistema hiperestático de hormigón

El agrietamiento profundo de un elemento de los componentes pétreos de un sistema estructural (discurrentes los grietas por retracción superficial del hormigón) por ser una viga o un soporte, de lugar a un agrietamiento de la capa de revestimiento, pero no a agrietamientos o en resquilibrio de esfuerzos. A diferencia de otro muchos tipos de un sistema hiperestático, se ven afectados los vuelos pétreos y estabilidamente del sistema estructural.

D3. Muros de carga

Los muros de carga de fábrica tipo y cavea representan en su capacidad portante y estructural los fenómenos de agrietamiento de todos los elementos que ejercen función de cerramiento.

D4. Muros de arcos

Al no sopontar fisuras, la reparación del agrietamiento en el sistema de arcos es muy importante, ya que la estabilidad de la fábrica depende de la forma debido al peso propio del muro y su posible desvarigo del resto del sistema estructural

D4. Cerramientos de fachada

La fábrica de ladrillo cerámico utilizada de los cerramientos de fachada en la estructura general grietas de rotura entre los tramos discurrentes de la fábrica de ladrillo cerámico. Estas grietas se adhucuadamente y la que este. Este motivo indicativo de agrietamiento se debe a la falta de ligazón en el fondo de soportes oculares tras la colocación de la fábrica de ladrillo. Esta falta de ligazón puede ser entonces por efecto mortero o bien con los soportes en los esquinas de fachada y se generan grietas verticales por tensiones de reacción con menos de la fábrica en línea próximas los diseños verticales.



Grietas en elementos pétreos.
P1. Grietas de elementos pétreos en vigas y columna, próximos a un nudo hiperestático, en estabilidad, o el agrietamiento del concreto del soporte, lo que da lugar a una fisura en el revestimiento exterior de la misma.
P2. Grietas de elementos pétreos en vigas y columna, próximos a un nudo hiperestático, en estabilidad, o el agrietamiento del concreto del soporte, lo que da lugar a una fisura en el revestimiento exterior de la misma.



Grietas en cerramientos y particiones.
P1. Grietas de cerramientos y particiones de fachadas por asentamiento de la base de apoyo de la fábrica en el pilar de hormigón.
P2. Grietas de cerramientos y particiones de fachadas por asentamiento de la base de apoyo de la fábrica en el pilar de hormigón.
Existen en la parte baja de la fábrica, en el extremo izquierdo del pilar, una grieta de rotura de la fábrica de ladrillo cerámico, que se debe a la falta de ligazón entre el pilar de hormigón y la fábrica de ladrillo cerámico, por efecto de la retracción del hormigón.
Si aquí se hubiera colocado, por el contrario, un tabique aguardado sobre una solera que fue cedido al hormigón en ménsula.



Grietas en cerramientos y particiones.
P1. Grietas de cerramientos y particiones de fachadas por asentamiento de la base de apoyo de la fábrica en el pilar de hormigón.
P2. Grietas de cerramientos y particiones de fachadas por asentamiento de la base de apoyo de la fábrica en el pilar de hormigón.
Existen en la parte baja de la fábrica, en el extremo izquierdo del pilar, una grieta de rotura de la fábrica de ladrillo cerámico, que se debe a la falta de ligazón entre el pilar de hormigón y la fábrica de ladrillo cerámico, por efecto de la retracción del hormigón.
Si aquí se hubiera colocado, por el contrario, un tabique aguardado sobre una solera que fue cedido al hormigón en ménsula.

3.0.2.
Las deformaciones

La desestabilización en el sistema constructivo de la edificación, se produce cuando se rompe el equilibrio entre las fuerzas que la desestabilizan y los sistemas estructurales que mantienen la mediante la deformación o el desplazamiento de los elementos constructivos.

Las deformaciones en los parámetros y elementos verticales pueden ser por:

- Cedimiento.
- Empuje.
- Desplome.

El cedimiento se produce cuando un elemento constructivo - muro o soportes - se desplaza respecto al resto del sistema debido a un asentamiento de su base ya sea su cimentación o un forjado inferior que no tiene la capacidad suficiente para sostenerlo, en el conjunto arquitectónico de la obra.

El empuje supone la pérdida de la traza recta del elemento constructivo al superarse este, lo cual suele ser debido a sobreesfuerzos de compresión.

El desplome consiste en la pérdida del plomo del elemento vertical, ya sea debido a un fallo de su cimiento o de la viga o correa superiores.

Asimismo, el calentamiento de los materiales metálicos genera deformaciones en los elementos debido a la dilatación y capacidad mecánica, la que ocasiona roturas de mallazos.

Deformaciones de palmeados verticales

F1. Cedimiento con deformación de palmeado. Hoja de su exterior.

F2. Pandeo de tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (elemento debido a los hormigones de capa/forjado)

F3. Desplome del muro de carga de mampostería ordinaria por afectación de su cimentación

Deformación de aperturas

F1. Pie derecho de madera deformado.

F2. Soporte metálico deformado por fuego estructural.

F3. Soporte metálico deformado por fuego estructural.

Las deformaciones correspondientes a los elementos horizontales o inclinados pueden ser por:

- Desnivelación.
- Flecha en elementos en voladizo.
- Flecha en forjados o planos de cubierta.

La desnivelación de un plano constructivo consiste en la pérdida de su nivel original. Este defecto y planos horizontales pueden ser diferenciados del desnivelado de elementos verticales por desplome. Esto es debido a que el desplome se produce en el plano de la fachada o división de cerramiento y adicionalmente de una de sus líneas de apoyo. En el caso de cuerpos voladizo, el desnivelado de la misma se debe a la flecha de su elemento sustentante.

El fallado se produce bajo el porcentaje de una planta debido a la pérdida de capacidad de carga de los elementos que la componen. Cuando dicho porcentaje supera a una misma parte produciría la disolución del material estructural y el consiguiente cedimiento de la obra sustentante.

Deformaciones de elementos horizontales

F1. Desnivelación en el pavimento debido al cedimiento del muro contiguo.

F2. Cedimiento del muro de hormigón debido al giro de su viga de arranque.

F3. Rotura de un pavimento debido a la humedades de la solera inferior.

F4. Fisuración en el pavimento por la fragilidad de apoyo deficiente

3.0.3.
Localización de grietas y deformaciones

Debido a la morfología característica de las edificios, es más probable que se observen daños en los elementos determinados. Y aquellos aquellos asiste del interior en las que los planos continuos son interrumpidos por huecos o aperturas. Además, en la que la ocurrencia particulares que hacen que se produzca una concentración y la utilización del edificio. Configuración de tensiones y grietas:

A. Las fuerzas de tracción y cortantes en los planos discontinuos.
B. Alta rigidez evitando la libre deformación en los planos horizontales.
C. Las bruchaftliet y tuvieranse en los planos inclinados.

Comentario: cuando la tensión máxima alcanza la resistencia de

Cuando la alteración del sistema de equilibrio entre las plumas estructurales se debe a un agente externo a la misma, los defectos que se producen en la misma son consecuencia de las sobreesfuerzos generadas provocan en las mismas y pueden continuar casi como en los soportes y vigas adelante. Estas tensiones se manifiestan mediante agrietamientos localizados, con mayor o menor amplitud, en los elementos constructivos en los planos en el entorno de sus huetanos.

A. Tensiones y deformaciones en los huecos de ventana

Un hueco de ventana introduce una dirección de las cargas gravitatorias propias a aplicadas al muro.

Huecos de ventana

F1. Esquema tensional producido por una ventana en el muro

F2. Tensiones y/o enfrentadores de grietas. La envolvadura se compone de dintel, jambas y alféizar. Las líneas de entrega muro-ventana sugieren hundimiento de dintel.

La dirección de cargas genera una redistribución tensional de las fuerzas gravitatorias en el entorno del vano, apareciendo el reparto homogéneo característico de un paramento vertical.

Representación sectorial de tensiones.

A. Tensiones de tracción por esfuerzos de flexión del dintel.

B. Tensiones de compresión concentradas en la entrega del dintel sobre la jamba, por lo que un dicha entrega se concentra a su vez toda la carga existente del paramento vertical al dintel.

C. Tensiones de tracción en el arranque del paramento vertical sobre el forjado inferior debido a la carga del peso propio del mismo.

D. Tensiones de tracción en el dintel al quedar adicionales de flexión invertidos respecto de los del dintel.

E. Tensiones de tracción en el paramento sobre el extremo del huecho por la carga de la jamba.

De este modo, el conjunto de huecos alineados en un paramento vertical genera una redistribución tensional que produce una concentración de tensiones en las esquinas de dichos huecos y en las inucias de cada lobio horizontal de los mismos.

Esq. INCORRECTA: Grietas con roturas en las esquinas de los huecos de ventana.

Esq. CORRECTA: Grietas con roturas en las esquinas de los huecos de ventana.

Reparto tensional en un muro con huecos de ventana

Agrietamiento y deformación de la envolvadura de un hueco de ventana.

Agrietamiento y deformación de la envolvadura de un hueco de ventana.

1. Agrietamiento y flecha del dintel debido a las tensiones de tracción derivadas del esfuerzo de flexión de cargas.

2. Cedimiento de dintel y formación de grieta parabólica por encima de este al producirse el aplastamiento de los apoyos de la jamba. Esta grieta se debe a la concentración de cargas debido a la ausencia de la de la superficie de entrega del cargadero para soportar las tensiones de compresión transmitidas por el dintel.

3. Pandeo y agrietamiento por aplastamiento de las jambas debido a las sobreesfuerzos de compresión soportadas por el macizo entre los huecos horizontales de ventana.

4. Desconchado de la hoja exterior acompañado de agrietamiento de trazado diagonal y tangente a una curva de tensiones. Esta grieta se debe a la concentración de tensiones producidas por el aplastamiento de la hoja exterior en una de las esquinas entrantes de los huecos de una fachada de ventana.

5. Fisura invertida y agrietamiento del batiente debido a la concentración de tensiones de tracción producidas en el mismo cuando el que está sometido. Estas tensiones se observan cuando el batiente recibe en sus entregas laterales las cargas de la fábrica que sustenta el dintel. Además, la flecha producida en la fábrica hace el batiente en una cuchilla y a diferencia tensional debido a las cargas diferenciales soportadas en la fábrica de ambos lados del mismo, provocando la fisura en el flexión invertida.

6. Agrietamiento de la fábrica que conforma el batiente de levantina debido a la convexa de un pino específico y a la concentración de tensiones de tracción producidas en el mismo. Esta grieta se debe a la concentración de tensiones tangentes a las cargas de todas las plantas superiores, mientras que la base del batiente se encuentra sometida a tensiones de tracción. Al producirse las diferencias de compresión diferenciales entre la fábrica de los macizos laterales y la ventana y la de la base del batiente, se produce una grieta en la esquina de la fábrica con referencia al edificio que da mayor abertura, en general en el exterior.

7. Agrietamiento debido a las tensiones horizontales originadas en el encuentro de la fábrica con el forjado. Esta grieta se debe a sobreesfuerzos de tracción horizontal en la fábrica como causa de vibración producida por un movimiento sísmico o el desplomamiento de la base superiores.

8. Grietas de retracción debidas a la pérdida de elasticidad de los materiales que conforman el plano vertical.

B. Tensiones y deformaciones en los huecos de fachada: patios y vuelo de escalera

Los exentamientos diferenciales en los edificios se manifiestan por la fractura de sus plumas y de sus pavimentos en forma de fractura dicha. Evidentemente, a mayores zonas de las que los plumas son sometidas, mayores serán las tensiones que se producen en los paramentos a los que acuden y la fractura producida, de pavimentos o muy acusada y la fractura producida, de pavimentos producir desplomes de fachadas o el basculamiento de parte del volumen edificado.

Asentamientos diferenciales en edificios

F1. Desplome de fachada y agrietamiento en los vuelos de escalera originada por un asentamiento diferencial.

F2. Basculamiento del pretil y agrietamiento de los pavimentos de la fachada debido a un asentamiento diferencial de un cuerpo de la edificación.

Tensiones en los paramentos de caja de escalera.

F1. Esquema de tensiones de escalera.

F2. Agrietamiento del paramento por tensiones de tracción.

F3. Agrietamiento del pretil y de una losinella de la escalera.

Agrietamientos debidos a sobreesfuerzos en los paramentos de las medianeras/colindantes por asentamientos diferenciales de la edificación.

F1. Grietas del paramento exterior de la medianera por asentamiento diferencial.

F2. Grietas en el paramento vertical de un patio interior.

Tensiones en los frentes de fosgados/plumeros y los patios y la caja de escalera por asentamientos diferenciales de la edificación.

F1. Planta de fosgados/plumeros de frente de obra.


F2. Grietas de tensiones en el paramento de fosgados/plumeros.

F3. Grietas de tensiones en el paramento de caja de escalera.

F4. Grietas de tensiones en el paramento de patio interior.

3.6.4.
Descomposición de los materiales

La alteración y consiguiente descomposición de los materiales constructivos puede consistir en su rotura por esfuerzos mecánicos superiores a su resistencia o por dilataciones diferenciales, en la merma de su masa por procesos físicos de erosión o en su disgregación por reacciones químicas en presencia de agentes externos. Los daños se hacen visibles cuando el material constructivo pierde su aspecto y forma originales.



Alteraciones de los materiales en la fachada. Desprendimientos de suelta.

F7. Blanco que la composición del material F8. Pérdida de la dilatación diferencial
F9. Pérdida de la humedad de hormigón por temperatura provocada por un incendio.
F10. Pérdida de la humedad de hormigón debido a la exposición continuada a la temperatura



Alteraciones en la fachada cerámica.

F11. Desprendimiento de la fachada cerámica debido a la humedad de la fachada.
F12. Desprendimiento de la fachada cerámica debido a la exposición continuada al viento.



Alteraciones en la pintura mineral.

F13. Desprendimiento de la fachada cerámica debido a la humedad de la fachada.
F14. Alteración y desprendimiento de la pintura mineral debido a la exposición continuada al viento.



Alteraciones en la pintura mineral.

F15. Desprendimiento de la pintura mineral.
F16. Alteración y desprendimiento del revestimiento debido a la exposición continuada al viento.



Alteraciones del hormigón.

F17. Blanco y desprendimiento del revestimiento debido a la exposición continuada al viento.
F18. Carbonatación del hormigón de una viga de hormigón.

3.6.5.
Humedades y descomposiciones

La descomposición de los materiales ocultos puede venir provocada por la presencia de humedades. Por ello, la localización de las humedades ocultas y la descripción de sus causas y procesos también forman parte de la inspección de humedades. Asimismo, cuando las manchas de humedad ofrecen diversas tonalidades, es puede establecer que materiales ocultos han sufrido su degradación.



Tipos de manchas generadas por humedades.

F19. Humedades de filtración en un muro de piedra.
F20. Humedades de condensación en una cámara de aire sanitaria.
F21. Humedades de filtración en un falso techo tipo cubierta.



Tipos de manchas generadas por humedades descritas.

F22. Humedades de filtración en un muro de piedra con presencia de eflorescencias en la parte inferior del muro.
F23. Humedades de condensación en una cámara de aire sanitaria con presencia de moho en el encuentro del forjado inferior y la pared.
F24. Eflorescencias salinas en una fachada de fábrica cerámica, acompañada de desconchados en la parte inferior del muro debido a la presencia de humedades ocultas.

3.6.6.
Localización de humedades y descomposiciones


Sentir las descomposiciones tal que, en muchos casos, nos incluyen? En muchos casos las descomposiciones no indican En muchos casos las descomposiciones no indican la presencia de humedades en el sistema constructivo. Comunicaremos varias ocasiones de diligencias inspección

- Las deposiciones humedades, es decir, las encargos en el instalaciones de suministro y evacuación de agua y sus redes de distribución, que pueden ser ocultas o estar dentro de cuarto humedo.
- Las parametros en contacto con medios exteriores, como pueden ser fachadas, cubiertas, suelos en contacto con el terreno, fachadas y divisorias en contacto con cubierta.
- Las dependencias del edificio cerradas por un muro colindante con un solar en las alineaciones exteriores de solamente.
- Los viduras y galerías subterráneas.

3.6.7.
Instrumental para el registro de datos de la sintomatología

Durante las visitas de inspección, los datos obtenidos se recogen en diversos soportes:

- Escrito, Anotando comentarios personales y apreciaciones sobre los observaciones efectuadas.



Plano con anotaciones tomadas en la inspección de una planta de un edificio.

Dibujado

Dibujado puede tomarse aquellos esquemáticos de los diferentes dependencias y la ubicación de los signos de daños detectados. Es excesivamente, en este caso, acudir a perspectivas en las que puede representarse la pregnancia de los signos por los parámetros de una dependencia.



Perspectiva de corte dependencias de un edificio dañado. Detalle el dibujo en la que se representan los daños producidos por humedades de filtración en el encuentro entre el forjado inferior y la pared. Se aprecia la presencia de eflorescencias debido a la evaporación del agua y la deposición de las sales en la superficie.

Planimetría

Planimetría puede facilitarse por el promotor de la inspección o previamente elaborados, plicando con referencias numéricas o escritas los comentarios de inspección. Resulta práctico disponer de planimetrías en las que se puedan dibujar los daños, de forma que los daños que pudieran afectar a la seguridad en el inmueble. Esta antimología puede crearla técnico mediante las herramientas de dibujo digital.



Grieta vertical en muros de carga
Grieta diagonal en muros de carga
Fisura vertical en tabiques
Fisuras en el techo
Humedades
Colorín del suelo

Un tipo de leyenda para reflejar la sintomatología apreciada.

Fotografía

En la selección del tipo de cámara fotográfica es deseable disponer de una cámara digital. Es importante que la resolución proporcionada por la cámara fotográfica sea la adecuada tendrá las características siguientes. Serán deseable disponer de una cámara fotográfica con un mínimo de características. Comentario. Para realizar fotografías es obligatorio:

- Un gran angular que permita captar la misma superficie de los parámetros verticales y horizontales de una dependencia a una distancia razonable. Es importante que los distintos paramentos de una estancia que aparezcan el mismo número posible de signos detectados: grietas, superficies de humedades.
- Alta luminosidad para captar imágenes en dependencias oscuras sin necesidad de recurrir al flash.
- Zoom que permita el acercamiento a puntos altos e inaccesibles de la edificación como aleros y balcones.

En pequeñas dependencias no es aconsejable recurrir al empleo de gran angular, ya que las imágenes tienden a deformar los planos de un determinado parámetro, para lo mismo algunos de empalme generan la distorsión de las líneas rectas de los diedros entre paramentos y se deforma exageradamente la imagen.



Toma fotográfica de una dependencia con un gran angular. Se aprecia la distorsión de los diedros de empalmes entre los paramentos.

F25. Toma de detalle 1.
F26. Toma de detalle 2.
F27. Imagen panorámica que muestra con la cámara en detalle empalmados.
F28. Imagen panorámica que muestra con la cámara en detalle empalmados.

Para ordenar la toma de imágenes fotográficas en el interior de las dependencias de un edificio se deberá establecer algún criterio de ordenación. Una posibilidad es ordenarlas en el sentido de las agujas del reloj, iniciando las diferentes elementos existentes en la dependencia. Es importante que las imágenes tengan un cierto solapamiento de imágenes semejantes de parámetros generales y con humedades puede confundir fácilmente en el proceso de identificación.

Los datos tomados in situ pueden complementarse con las imágenes fotográficas. Es importante que estas sean claras y con la resolución del inmueble, tales como planos y certificaciones de reformas efectuadas en el pasado.

Asimismo, en cada municipio han de existir una archivo (municipal, catastral, colegios oficiales, etc.) en los que se guarden los datos de los edificios. Es importante que la documentación e imágenes información sobre las presentaciones constructivas en la finca o edificio.

3.6.8.
Instrumental de seguimiento: testigos y fluorímetros

Cuando el tiempo previsto para el desarrollo de la inspección y posterior terapia la permita o cuando la práctica profesional lo aconseje, es recomendable dejar testigos en el lugar de la inspección, al objeto de poder ver la evolución de las humedades y fluorímetros sobre los paramentos afectados por las mismas. Es de especial relevancia saber cerrar semillas a un control científico acotado en el tiempo, y pueden tener un carácter preventivo o comprobatorio.

1. Con carácter preventivo
Se colocarán testigos en el momento de la asistencia de daños, se pretende averiguar si se está produciendo o no humedades directas o si esta ésta se encuentra estabilizada. Son oportunos como medida preventiva en el caso de que se detecten daños en el inicio las obras de reparación y consolidación, para comprobar con el objeto de determinar si durante esa espera fases precisa adoptar medidas de seguridad urgentes o bien si puede esperarse a realizar el proyecto de consolidación de la circunstancia afectada, en caso de que el mantenimiento sea estrictamente necesario la consolidación.

2. Con carácter comprobatorio
Se colocarán testigos en los daños ocultos, se precisa comprobar la eficacia de la reparación o bien cuando la estabilidad definitiva del edificio. En este caso la instalación de testigos tendrá una duración de un ciclo anual completo, equivalente al desarrollo de todas aquellas actividades de uso (un pudiente supone diferentes consumos de agua en invierno que en verano) que influyen en la aparición de humedades que eso ahorraje un periodo de un mínimo de un año. Los testigos/mirras por cambios de temperaturas o variaciones de humedad. Si lo que se está colocando es un testigo de humedad.

Por ejemplo, una vez reparado el asentamiento diferencial y antes de volver a cubrir los agostamientos por los que han aparecido las grietas, se colocan testigos sobre los mismos para verificar si los movimientos se han estabilizado y cesado definitivamente.

Tradicionalmente se ejecutaban testigos con tejetones de yeso rígidos a ambos lados del paramento fisurado. Este sistema presenta el inconveniente de que el yeso es un material poco poroso a los paramentos a por la facilidad de su rotura, debido a un pequeño movimiento. Es preferible emplear testigos de mortero de cemento, ya que son más flexibles y poseen una mayor porosidad, por lo que son más adherentes a los paramentos.

Otro sistema de control precoz de la evolución de un paramento agrietado se basa en la colocación de testigos de cristal con un espesor de unos milímetros y de los extremos de la grieta. Al igual que en el caso anterior, es preferible emplear testigos de mortero de cemento perfectos del paramento afectado, introduciendo en las fracturas taladradas una resina epoxídica que garantice la inmovilidad de los clavos.

La evolución de los agostamientos marcará el tiempo necesario para su observación. Antes de retirar dichos sistemas de control deberá haberse advertido expresamente en el informe la conveniencia de mantener los testigos durante un determinado tiempo, a ser posible durante un año completo, para comprobar la estabilidad definitiva. El calendario adecuado de control de agostamientos es el que abarca un ciclo anual completo, ya que en general, que un tiempo de control mínimo de seis meses puede resultar suficiente por cuanto en el periodo de tiempo que media entre el otoño y la primavera se producen las mayores oscilaciones de humedad y de la temperatura ambiental de nuestro clima.

Para ordenar la toma de imágenes fotográficas en el interior de las dependencias de un edificio se deberá establecer algún criterio de ordenación. Una posibilidad es ordenarlas en el sentido de las agujas del reloj, iniciando las diferentes elementos existentes en la dependencia. Es importante que las imágenes tengan un cierto solapamiento de imágenes semejantes de parámetros generales y con humedades puede confundir fácilmente en el proceso de identificación.

Los datos tomados in situ pueden complementarse con las imágenes fotográficas. Es importante que estas sean claras y con la resolución del inmueble, tales como planos y certificaciones de reformas efectuadas en el pasado.

Asimismo, en cada municipio han de existir una archivo (municipal, catastral, colegios oficiales, etc.) en los que se guarden los datos de los edificios. Es importante que la documentación e imágenes información sobre las presentaciones constructivas en la finca o edificio.

3.6.8.
Instrumental de seguimiento: testigos y fluorímetros

Cuando el tiempo previsto para el desarrollo de la inspección y posterior terapia la permita o cuando la práctica profesional lo aconseje, es recomendable dejar testigos en el lugar de la inspección, al objeto de poder ver la evolución de las humedades y fluorímetros sobre los paramentos afectados por las mismas. Es de especial relevancia saber cerrar semillas a un control científico acotado en el tiempo, y pueden tener un carácter preventivo o comprobatorio.

1. Con carácter preventivo
Se colocarán testigos en el momento de la asistencia de daños, se pretende averiguar si se está produciendo o no humedades directas o si esta ésta se encuentra estabilizada. Son oportunos como medida preventiva en el caso de que se detecten daños en el inicio las obras de reparación y consolidación, para comprobar con el objeto de determinar si durante esa espera fases precisa adoptar medidas de seguridad urgentes o bien si puede esperarse a realizar el proyecto de consolidación de la circunstancia afectada, en caso de que el mantenimiento sea estrictamente necesario la consolidación.

2. Con carácter comprobatorio
Se colocarán testigos en los daños ocultos, se precisa comprobar la eficacia de la reparación o bien cuando la estabilidad definitiva del edificio. En este caso la instalación de testigos tendrá una duración de un ciclo anual completo, equivalente al desarrollo de todas aquellas actividades de uso (un pudiente supone diferentes consumos de agua en invierno que en verano) que influyen en la aparición de humedades que eso ahorraje un periodo de un mínimo de un año. Los testigos/mirras por cambios de temperaturas o variaciones de humedad. Si lo que se está colocando es un testigo de humedad.

Por ejemplo, una vez reparado el asentamiento diferencial y antes de volver a cubrir los agostamientos por los que han aparecido las grietas, se colocan testigos sobre los mismos para verificar si los movimientos se han estabilizado y cesado definitivamente.

Tradicionalmente se ejecutaban testigos con tejetones de yeso rígidos a ambos lados del paramento fisurado. Este sistema presenta el inconveniente de que el yeso es un material poco poroso a los paramentos a por la facilidad de su rotura, debido a un pequeño movimiento. Es preferible emplear testigos de mortero de cemento, ya que son más flexibles y poseen una mayor porosidad, por lo que son más adherentes a los paramentos.

Otro sistema de control precoz de la evolución de un paramento agrietado se basa en la colocación de testigos de cristal con un espesor de unos milímetros y de los extremos de la grieta. Al igual que en el caso anterior, es preferible emplear testigos de mortero de cemento perfectos del paramento afectado, introduciendo en las fracturas taladradas una resina epoxídica que garantice la inmovilidad de los clavos.

La evolución de los agostamientos marcará el tiempo necesario para su observación. Antes de retirar dichos sistemas de control deberá haberse advertido expresamente en el informe la conveniencia de mantener los testigos durante un determinado tiempo, a ser posible durante un año completo, para comprobar la estabilidad definitiva. El calendario adecuado de control de agostamientos es el que abarca un ciclo anual completo, ya que en general, que un tiempo de control mínimo de seis meses puede resultar suficiente por cuanto en el periodo de tiempo que media entre el otoño y la primavera se producen las mayores oscilaciones de humedad y de la temperatura ambiental de nuestro clima.

de dicho estado evolutivo, si bien se puede establecer, como regla general, que un tiempo de control máximo de seis meses puede resultar suficiente por cuanto es el período de tiempo que media entre las temperaturas extremas de un ciclo climatológico anual y de los períodos extremos de mayor caudal de lluvias y de sequía.







F1. Fisurómetro fijado mediante tornillos.
F2. Fisurómetro fijado mediante resinas epoxídicas.
F3. Calibre sobre dos tirafondos fijados previo taladro con resinas epoxídicas.

4. Dificultades durante el proceso de inspección

A veces, durante el proceso de toma de datos se producen incidencias que impiden continuar el correspondiente acto de inspección al no haber sido posible acceder a todas las dependencias del edificio (falta dificultad para acceder a diferentes circunstancias: por la ausencia permanente de algunos moradores, por la negativa de otros a permitir la inspección en su espacio privado, por la inaccesibilidad física en determinados espacios o instalaciones, etcétera).

De ser así, el técnico redactor debe determinar si los datos obtenidos mediante la inspección a las dependencias a las que ha accedido son suficientes para alcanzar unas conclusiones sobre el estado de la edificación o bien considera preciso agotar el acceso a otras dependencias no visitadas. Debe tener en cuenta que esta decisión es de su exclusiva responsabilidad, de modo que en el futuro no pueda excusarse en la imposibilidad de visitar determinadas zonas del edificio para justificar unas conclusiones erróneas.

Antes de tomar esta decisión, el técnico debe considerar si la sintomatología de daños oculta o viceversa en determinadas dependencias presumiblemente dañadas pudiera ser observable desde otras dependencias del edificio o desde el exterior.

Ejemplos:

- Un forjado fechado visto desde el piso superior no necesita verificar dicha fecha desde el piso inferior.
- Un pavimento con humedades de filtración (forjado o muro) no requiere la comprobación de ambas caras para ver su otra cara.
- Un agrietamiento parabólico de una fachada por un asentamiento diferencial no precisa de la inspección de todas las dependencias limítrofes para verificar tal situación.

No obstante, estas recomendaciones deben seguirse con la suficiente cautela por cuanto, a tiene no se consideran necesario acceder a estas zonas para emitir un diagnóstico de los daños, si pudiera requerirse dicho acceso para, una vez detectado la existencia de daños, verificar si su estado constructivo entraña una merma de las condiciones de seguridad de sus moradores.

Ejemplos:

- Si se observa que un forjado está fechado desde el piso superior, debe accederse al inferior si incluso, a fuera necesario, requerir la ejecución de calas en el falso techo (a lo habitual) para determinar si la fecha alcanza las vigas o bien el cabezal y se precisara apear dicho forjado.
- Si la fachada agrietada es un muro de carga o un cerramiento no estructural, deben inspeccionarse las dependencias anexas para verificar si los forjados cargan sobre dicho muro o si en caso de tratarse de una fachada no estructural, existe el peligro de desprendimientos de esta por desarraigo con los muros transversales y los forjados contiguos.

Además, ha de tenerse en cuenta, como ya se ha expuesto anteriormente, la prioridad de visitar determinadas zonas del edificio en las que puede ser más probable la aparición de daños con la falta de mantenimiento o el deterioro de instalaciones; estas son:

- Los cuartos húmedos de cocinas y baños.
- Las cámaras bajo cubierta.
- Los cuerpos de instalaciones.
- Los sótanos.
- Las galerías subterráneas de saneamiento.

En caso de que se estimase que las visitas de inspección efectuadas han sido incompletas debido a alguna de las circunstancias expuestas, se podrá ir concretando el alcance posterior de la inspección a la situación así como de los impedimentos acaecidos. Todo ello deberá quedar reflejado en un informe en el que se expongan los motivos por los que se considera imprescindible acceder a las dependencias no visitadas y las circunstancias que han impedido hacerlo durante la inspección, debe quedar constancia de forma fehaciente de que se ha efectuado la entrega de dicho informe al promotor y que este ha emitido un consentimiento de los impedimentos acaecidos, para lo cual conviene remitir dicho documento con acuse de recibo.

En tanto no se subsanen dichos problemas, se dará por suspendida la inspección, de modo que el técnico redactor no podrá emitir informe alguno al promotor como a su colegiado en tanto no acredite el técnico tuviera indicios de la existencia de daños graves en las dependencias no inspeccionadas, puede informar de tal situación a los órganos municipales encargados de vigilar la conservación de la edificación mediante denuncia para que sean los técnicos de la Administración los que, previa inspección, adopten o propongan la correspondiente orden de ejecución para que sea el propio propietario el que, a cargo de la comunicación recibida por parte del promotor de la inspección, debieran dominar las responsabilidades y deberes de colaboración en la inspección de los diferentes agentes vinculados a la propiedad y el uso de la edificación.

4.1. Obligaciones del propietario de la edificación

Según la normativa concurrente por la que se regula el mantenimiento de los edificios, el deber de conservación recae en sus titulares, si bien con las correspondientes limitaciones legalmente establecidas. Por tanto, si la inspección en un trabajo previo a la intervención para realizar las correspondientes obras de conservación, deben ser la propiedad de la edificación la que, a través de su promotor, ponga a disposición del técnico redactor para el correspondiente levantamiento de información la documentación disponiendo por el técnico encargado de la misma. Por ello, cuando en el proceso de inspección surgen dificultades que impiden su normal desarrollo, corresponde al titular del edificio someter a inspección remover los obstáculos planteen ante las personas responsables de ellos y, en caso necesario, autorizar al auxilio para fin de la autoridad competente (administrativa o judicial).

A este respecto, la normativa sobre conservación de la edificación establece lo siguiente:

Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Suelo.

Artículo 9. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas.

1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones comprende con carácter general cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de definir y costear las que sean precisas para conservar tales bienes en condiciones que garanticen plenamente las condiciones legales para servir de soporte a dichos usos, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, como realizar obras adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación [...]

Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.

Artículo 16
1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, [...]

4.2. Obligaciones de los copropietarios de la edificación

Cuando el cargo de la inspección proceedeve del representante de una comunidad de propietarios, es a dicha entidad a la que corresponde remover los obstáculos para poder llevarla a cabo. Asimismo, cada copropietario está obligado a facilitar la inspección, so las dependencias de su propiedad le estuvieran bajo su posesión. Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal

Artículo 9.1
Son obligaciones de cada propietario:

b) Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, reasumiendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder.

c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes forzados a ello o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.

d) Permitir la entrada en su casa o local a los efectos previstos en los tres apartados anteriores.

Artículo 10.1
Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, implicando a no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Las trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble, de sus instalaciones y servicios comunes, incluyendo en todo caso las precisas para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como la realización de cuantas y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

4.3. Obligaciones de los titulares de fincas medianeras

En el caso de los propietarios de fincas separadas pero que comparten un muro medianero o que fuera necesario inspeccionar por ambas caras, el Código Civil establece lo siguiente: Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil.

Artículo 575
La reparación y construcción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas y acequias, también medianeras, se costearán por todos los dueños de las fincas que tengan a su favor la medianería, en proporción al derecho de cada uno.

Sin embargo, todo propietario puede dispensarse de contribuir a esta carga renunciando a la medianería, salvo el caso en que la pared medianera sostenga un edificio suyo.

Artículo 576
Se da el propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera quisiera derribarlo, podrá igualmente renunciar a la medianería, pero serán de su cuenta todas las reparaciones y obras necesarias para evitar, por aquella vez solamente, los daños que el derribo pueda ocasionar a la pared medianera.

4.4. Obligaciones de los titulares de fincas medianeras

La Ley de Ordenación de la Edificación establece el siguiente deber de los usuarios de la edificación, sin discernir el régimen en que dispongan de su uso y disfrute. Incluye, por tanto, a todo tipo de propietarios de cualquier carácter y arrendatario o al personal laboral,vinculado por dicha situación al edificio.

Artículo 16.2
Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios y de las partes de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

Las responsabilidades contraídanes a otros usuarios diferentes de los propietarios en el adecuado uso e incluso en la colaboración del mantenimiento del mismo están también recogidas en otras legislaciones especificas.

4.5. Obligaciones de los arrendatarios

En el caso de que el edificio esté ocupado en régimen de arrendamiento, la regulación sobre las actuaciones en la edificación corresponde a la legislación sobre arrendamientos urbanos:

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Artículo 21. Conservación de la vivienda.
Referencia al deber de conservación por parte del titular y arrendador del inmueble:

1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil[...]

Referencia a la colaboración del arrendatario en la conservación de la vivienda:

2. Cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario estará obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta o durante ella se vea privado de una parte de la vivienda [...]

3. El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones comprendidas en el número 1 de este artículo, así como cualquier acto de tercero que perturbe el ejercicio de la posesión de la vivienda o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador.

4. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario.

4.6. Obligaciones de los arrendatarios

En el caso de los vecinos a la edificación ajenos al predio, la legislación impone también unos deberes de colaboración en la conservación del edificio, pero a cambio de una compensación correspondiente a la colaboración prestada.

Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil.

Artículo 569
Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio apoyarse en el inmediato perteneciente a otro, o hacer en él otras obras objeto para lo otro, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.

5. Análisis de los datos obtenidos

Los datos recavados en las visitas se complementan con los obtenidos en la consulta de archivos y documentos particulares. A continuación procede ordenarlos y analizar la relación entre los datos obtenidos en la inspección y los recogidos en la consulta de archivos. Para ello se recomienda seguir los pasos que a diario. Practico en la fase de toma de datos de la inspección y contrasta la de análisis.

El proceso de evaluación de los datos obtenidos en la ordena en tres fases similares a las que se seguirán en la ciencia médica y en otras áreas de investigación:

1. Anamnesis Identificación de la razón constructiva de la patología.
2. Diagnóstico Planteamiento del proceso patológico y realización que afecta al sistema constructivo.
3. Prognosis Evaluación de la evolución y gravedad de los daños detectados.

5.1 Anamnesis

(ANA): anamnesis

(ANA): anamnesis, recuerdo).

1. Med. Conjunto de los datos clínicos relevantes y otros del historial de un paciente.
2. Psicol. Proceso de representación a través a la memoria de algo pasado.

Debemos entender la anamnesis como el conocimiento de la razón constructiva del edificio y su historial de clase, reformas y alteraciones. Para conocer la razón constructiva del edificio debemos a la composición según a entre sistemas, elementos y materiales de construcción para cumplir una función.

Esta fase precede necesariamente a todas, a la de análisis de datos y de recomendaciones. Para conocer la morfología y el funcionamiento de un edificio es necesario conocer su historia. La información obtenida en la inspección con la fase anterior.

- Cuáles son los cumplen constructivos separados o independientes que integran la edificación.
- Cuáles son los materiales de que están hechos los sistema constructivos y elementos constructivos del edificio.
- Cuáles son los materiales utilizados en la construcción, con el fin de determinar las posibles relaciones de los mismos con la patología caracterizada.
- Cuál es el proceso constructivo seguido durante de inspección en relación con la de la obra en que se construyó y con la zona en que se erige, intentando identificar las técnicas constructivas y los usos y costumbres locales de determinadas externas constructivas características.
- Cuáles son las condiciones generales del medio en que se encuentra el edificio, con el objeto de poder valorar la influencia que tienen sobre la intervención con las fincas vecinas.
- Qué historial de reformas y reparaciones tiene el edificio y qué intervenciones se han llevado a cabo para subsanar los defectos. Pudiera ser que la intervención pudiera eliminado correspondiente a unos daños ya reparados, o por el contrario, que la reparación realizada haya sido la causante de los daños aparentemente reparados aparezcan ahora.

5.2 Diagnóstico

(DIAG: diagnostico, ca (Del gr. διαγνωστικός).

1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la diagnosis.
2. f. Med. Arte o acción de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos.
3. f. Med. Calificación que de el médico a la enfermedad según los signos que advierte.

El diagnóstico de un proceso patológico o ecológico consiste en la identificación de una anomalía en el edificio, que incluye la relación certera entre los signos observados (síntomatología), los procesos patológicos que los producen (etiología) y las causas (etiología) El análisis de las causas tiene por objeto llegar a la fundamental conocer el origen de los daños en la edificación y proporcionar los datos necesarios para poder llevar a cabo la intervención del edificio, con el objeto de corregir la alteración en la fase de intervención. No obstante, el reconocimiento de causas no siempre es posible, ya que en ocasiones la información sobre dichas alteraciones. Cuando procedimientos constructivos no acertada comprensión de la razón constructiva del edificio no puede pasar de ser detectar de forma simultánea muchos de los daños y deficiencias que le afectan.

Proceso de patológico

Sintomatología

Signos

- Grietas
- Desprendimientos
- Desplomes/deformaciones
- Otros daños

Lesiones

Etiología

Causas

- Agresiones
- Errores constructivos
- Humedades
- Fisuras
- Otros

Vicios

- Deficiencias congénitas
- Deficiencias adquiridas

Proceso de investigación

SANTOS DEL CUARTO, Andrea (Comentario. De acuerdo con la corrección)

5.3 Sintomatología y etiología

El diagnóstico se deduce mediante el cruce de los datos obtenidos y el estudio que [illegible] de la relación que [illegible] síntomas - causas, [illegible] de la información [illegible] el campo de la patología.



Interrelación entre signos, lesiones y causas

En la relación que se establece entre síntomas, daños y causas en un diagnóstico, hay que considerar que los síntomas y las causas suelen no ser unívocos, es decir, que un síntoma puede tener varias causas, por lo que también deben ser razonada en la fase de intervención.

Según la pericia profesional del técnico inspector se podrán llegar a diferentes hipótesis que relacionen estos tres factores para después ser contrastadas con la realidad. Las hipótesis pueden ser de tres tipos y en la consecuencia de cara de ellas, de al objetivo perseguimos entre hipótesis puede dar lugar a las siguientes variables:

- Concurrencia de diversas hipótesis en un mismo diagnóstico. Esta variable se da cuando existen varias causas que pueden ser una entonces con los daños y no existe ninguna duda de la misma causa como origen de los daños, o bien interrelacionan las mismas daños con diversas causas posibles.
- Selección de la hipótesis mediante como diagnóstico. Procede esta opción cuando, una vez realizadas las pruebas sobre la causas de los daños acertado, se descartan una a una todas las hipótesis menos una, que es la que, a la vista de la pericia y acuerdo de fundamento en el desarrollo de las hipótesis, consecuencia técnico la fase de toma de datos de inspección, se considera la causa determinante de los defectos de un edificio que el edificio hasta ese momento.

1.
Las cenefas presentan entramado de pudrición que pudiera ser más avanzada en el vástago de tratado con las cameras de la armadura de la columna.



2.
Las manchas de humedad en el falso techo inferior están tratadas con desarrollo de la armadura de la columna por roturas o disgregación de elementos de la armadura de la columna.



Hipótesis concurrentes
Fecha(s) ejecución:
P1. Pudrición de madera (cubierta 1)
P2. Ataque de insectos xilófagos (cubierta 1)
P3. Arrastres de cubierta y otros derivados. al descubierto

Diagnóstico: Las tres hipótesis ayudan a la pudrición de las cenefas de madera de la cubierta 1, la P1 y la P2 son las de mismo concepto (pudrimiento) distinto. Se ayudan como causas la fuga de agua del canalón y la rotura de tejas.



Hipótesis descartadas
Fecha(s) ejecución:
P1. Ataque de insectos xilófagos (cubierta 1)
P2. Arrastres de cubierta y otros derivados. al descubierto

Hipótesis realizar
Fecha(s) ejecución: en agrupamiento vertical en la empresa
P3. Pérdida de resistencia mecánica por madera
P3. Estudio de cenefas actual.

Análisis:
P1. Se procesa anterior se aprecia una grieta vertical que pudiera haber
1. A una diversidades entre muros de al descubierto.
2. Al levantamiento de una de ellas.

Descartes:
P1. Se han aparecido desaparecen en la fachada.
2. No se aprecian grietas en el interior de las viviendas contiguas al chaflán.

Aseverado:
En Madrid, en la edificios de entramado tradicionales, el muro de carga de fachada suele ser de ladrillo, y el entramado de madera se encuentra en el interior. Es muy común que el muro esté dispuesto en la esquina, motivo este por el que se generan grietas de retracción en su revestimiento.

Diagnóstico:
Se trata de una grieta superficial de retracción por pérdida de elasticidad del revoco.

5.3.1 Procesos patológicos y procesos ecológicos

En la interpretación de los signos, fundamentalmente de los agrietamientos, debe diferenciarse entre procesos de origen patológico del basado en un proceso ecológico. Mientras que la etiología en el primer caso puede ser diversa, en el segundo la causa fundamentalmente agrietamiento de parentesco ecológico. Es decir, que la causa de los daños es la propia edificación. Todos los parentescos constructivos están sometidos a las tensiones generadas por la transmisión de cargas, ya sean las aplicadas a la estructura del edificio o las generadas por el propio material, a tensiones por un aspecto externo, un movimiento sísmico o un conformismo de la base de apoyo. Si esos elementos están correctamente dimensionados, las tensiones generadas no producen deterioro, cuya causa principal es el envejecimiento natural de los materiales.

Pueden producirse [illegible] grietas de [illegible] [illegible] [illegible]

a. se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en vigor en el momento de su realización;
b. se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y la práctica profesional aceptada.

En este anejo se desarrolla un método de evaluación cuantitativo ordenado en tres fases: preliminar, detallada y avanzada, y un método de evaluación cualitativo:

D.2 Criterios básicos para la evaluación
D.2.1 Procedimiento
En edificios en los que no resulte posible o sea poco fiable una verificación cuantitativa, o cuando el edificio haya demostrado un comportamiento satisfactorio en el pasado, podrá realizarse una evaluación cualitativa de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de acuerdo con los criterios enumerados en D.6.

6. La intervención

Es en la fase final en la que se fijan/precisan las medidas y obras que deben ejecutarse para que el edificio recupere el estado de conservación y el nivel de calidad perdidos. Se corresponde con lo que en la ciencia médica se denomina terapéutica.

DRAE: *2. f. Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades.*

La intervención podrá consistir en la adopción de una serie de medidas de carácter temporal destinadas a garantizar la estabilidad del edificio hasta que se acometan las obras de reparación necesarias, y en una segunda fase o simultáneamente, en las obras de reparación definitivas.

6.1.
Medidas de seguridad

Su adopción es consecuencia directa de las conclusiones alcanzadas en la fase de pronóstico de años. Pueden consistir en intervenciones o decisiones muy diversas. Así lo establece el Documento Básico de Seguridad Estructural DB-SE en su Anejo D sobre medidas a adoptar en edificios existentes:

D.8 Medidas
D.8.1 Medidas de aseguramiento estructural
1. En el momento en el que la evaluación realizada así lo aconseje, especialmente en los casos en los que no se pueda demostrar una seguridad adecuada, se adoptarán medidas de aseguramiento estructural del edificio, tales como la restricción del uso del mismo, el apeo provisional de elementos estructurales, la puesta fuera de servicio y cierre de la obra o la evacuación de las zonas que pudieran estar afectadas por un posible derrumbe, según corresponda. El objetivo de las medidas de aseguramiento será primordialmente la protección inmediata de las personas o del medio ambiente.

D.8.2 Medidas técnico-administrativas
1. En función de los resultados obtenidos en una evaluación y para controlar, modificar o atenuar los riesgos de origen estructural, puede resultar adecuada la adopción de medidas técnico-administrativas como el control (permanente o periódico) del comportamiento estructural o de las condiciones de utilización, la limitación en la utilización del edificio, la instalación de dispositivos automáticos de aviso o de control activo, la puesta a punto de medidas de emergencia o la introducción de esquemas de evacuación. Dichas medidas se establecerán para cada caso, teniendo en cuenta la importancia de la obra, el riesgo para las personas o para el medio ambiente, el modo de rotura previsible (dúctil o frágil), las posibilidades de control y limitación de los daños, las distintas alternativas técnicamente viables y el costo absoluto o relativo al incremento de seguridad.

En la documentación que garantice la idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas debe recalcarse su carácter temporal y el período de edificación previsto. Es aconsejable que el período de eficacia que se determine no supere el semestre, ya que abarca ciclos de temperaturas y condiciones de humedad extremas. Si fuera necesario mantener más allá de dicho ciclo las medidas de seguridad adoptadas, éstas deberán ser revisadas con la misma carencia.

6.2.
Obras de ejecución

Toda obra de carácter permanente adquiere, de forma genérica, el carácter de obra de ejecución. En función de la normativa vigente y los fines de dichas obras, podrá matizarse el tipo de intervención que ampare la ejecución necesaria: consolidación, restauración, rehabilitación, sustitución, demolición, etcétera.

Del mismo modo que lo expuesto en el apartado anterior, el Documento Básico de Seguridad Estructural DB-SE en su Anejo D establece las características de las obras que deberán ejecutarse para la consolidación estructural en los edificios preexistentes:

D.8.3 Medidas constructivas
1. Según los resultados de la evaluación, puede resultar necesaria la adopción de medidas constructivas que incrementen la seguridad estructural de forma que se cumplan las exigencias acordes con los objetivos establecidos para el período de servicio futuro, tales como el incremento o reducción de la resistencia de elementos o de secciones, de la rigidez o de la masa, el incremento de la capacidad de deformación, la instalación de amortiguadores o el cambio del sistema estático.

2. Los elementos de refuerzo de una estructura se dimensionarán según las especificaciones para el dimensionado estructural de edificios de nueva construcción. Alternativamente, las verificaciones relativas a los elementos de refuerzo se podrán basar en una aplicación directa de los métodos de análisis de la seguridad.

A estas obras de carácter estructural habrá que añadir las referentes a las otras condiciones reguladas por la normativa vigente correspondientes a cada municipio: sobre cerramientos y cubiertas, de habitabilidad, de instalaciones, etcétera.

Legislación

- Constitución Española 1978.
- Código Civil. Real Decreto de 24 de julio de 1889.
- Ley 38/99 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación.
- Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.
- Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, con sus modificaciones posteriores.
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.
- Ley 49/60, de 21 de julio 1960, sobre propiedad horizontal.
- Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Bibliografía y linkografía

8.1. Bibliografía específica sobre técnicas de inspección

Bendala álvarez

Fernando: ¿qué pasa aquí? Manual práctico para la investigación y diagnóstico de las lesiones de la edificación, editorial la ley, 2012.

Castellano gonzález

Isabel: inspección técnica de edificios, barcelona: ediciones ceac, 2007.

García casas

Ignacio e igor yánez velasco: en torno a la inspección técnica de edificios, madrid: colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de madrid, 2000.

Maldonado ramos

Luis y juan monjo carrió: manual de inspección técnica de edificios (ite), madrid: editorial: munillaleria, 2005.

Maldonado ramos

Luis: guía de asistencia técnica. Redacción de informes técnicos sobre el estado de la edificación, colegio oficial de arquitectos de madrid, 1980.

Pardo suárez

José alberto: peritaciones arquitectónicas. 25 Casos prácticos, madrid: vicente ediciones, 2013.

Serrano alcudia

Francisco: patología de la edificación. El lenguaje de las grietas, madrid: fundación escuela de la edificación, 1998.

8.2. Bibliografía sobre patología de la edificación

AA. VV.:

«Evaluación, intervención y mantenimientos de edificios y estructuras», en Cursos avanzados Eduardo Torroja, Madrid: Instituto de las ciencias de la construcción Eduardo Torroja. CSIC, 2013.

AA. VV.:

Fichas de rehabilitación, Barcelona: Editorial ITEC, 1990.

Ceresuela Puche

Antonio: Rehabilitación ambiental con métodos tradicionales, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1985.

Cuervo

Lino y Tomás Ferreres Gómez: «Prevención de humedades en cubiertas y edificaciones enterradas», «Prevención de humedades en fachadas» y «Protección frente a la humedad de condensación en los edificios», en Manuales profesionales IX, Col.legi d´Aparelladors, Arquitectes técnics i Engyners d´Edificació de Tarragona, 2010.

García Tolosana

Carlos y Javier SERRA MARÍA-TOMÉ: Curso de Rehabilitación, tomo 8: Acondicionamiento térmico y acústico, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1985.

Gerónimo Lozano Apolo

Carlos Santolaria Morros y Lozano Martínez. Alfonso: Curso de tipología, patología y terapéutica de las humedades, Consultores Técnicos de Construcción,1993.

Mastrodicasa

Sixto: Dissesti statici delle strutture edilizie, Milán: Elrico. Hoepli Editore S.P.A, 1981.

Muñoz hidalgo

Manuel: Manual de patología de la edificación. Detección, diagnosis y soluciones, Madrid: Manuel Muñoz Hidalgo, 2012.



Ignacio García Casas

Ignacio García Casas (Segovia, 1956) es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y técnico urbanista por el Instituto de Estudios de la Administración Local. Ha realizado trabajos de investigación sobre los sistemas constructivos antiguos en la Academia Española de Roma. Fue director de la Escuela Taller de Rehabilitación de Segovia y desde 1988 ejerce como arquitecto del Ayuntamiento de Madrid en el Servicio de Control de la Edificación, actividad que compagina con su labor docente en diversas universidades y organismos profesionales. Ha publicado varias obras relativas al estudio de las edificaciones antiguas y a las técnicas aplicadas para el reconocimiento e intervención en edificios deficientes.